

Téléviseur couleur numérique ACL

Mode d'emploi

Présentation de votre nouveau
téléviseur BRAVIA^{MD}

Avant de commencer

Fonctionnement du téléviseur

Emploi des fonctions

Utilisation des menus

Information complémentaire

Service à la clientèle Sony

Canada : fr.sony.ca/support

États-Unis : www.sony.com/tvsupport

Canada

1.877.899.SONY

États-Unis

1.800.222.SONY

Ne retournez pas le produit
au magasin

BRAVIA

Fiche d'identification

Les numéros de modèle et de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté téléviseur. Veuillez inscrire ces numéros dans les espaces ci-dessous. Faites-y référence chaque fois que vous consultez votre détaillant Sony au sujet de ce téléviseur.

N° de modèle

N° de série

ATTENTION

Pour prévenir les chocs électriques et l'exposition des broches, ne pas utiliser cette fiche CA polarisée avec une rallonge, une prise de courant ou une autre sortie de courant, sauf si les broches peuvent être insérées jusqu'au fond.

- ☐ Faites uniquement fonctionner le téléviseur sur un courant de 110-240 V CA.
- ☐ Évitez d'utiliser le téléviseur à une température inférieure à 5 °C (41 °F).

Information de licence


Macintosh est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays ou régions.

HDMI, le logo HDMI et High-definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC.

Ferguson Patent Properties, LLC :
U.S. patent No. 5,717,422
U.S. patent No. 6,816,141

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Blu-ray Disc est une marque de commerce.

« BRAVIA », BRAVIA, BRAVIA Sync et  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Corporation.

« PlayStation » est une marque déposée et « PS3 » est une marque de commerce de Sony Computer Entertainment Inc.



Votre téléviseur BRAVIA est conforme à la norme ENERGY STAR^{MD} en mode « Maison ». Il répond à des directives strictes en matière d'efficacité énergétique établies par l'Agence pour la protection de l'environnement et le département de l'Énergie des États-Unis.



ENERGY STAR est un programme conjoint de ces agences gouvernementales qui vise à promouvoir l'efficacité énergétique, tant dans les produits que dans les habitudes des consommateurs. Des modifications aux réglages de certaines fonctions et paramètres de ce téléviseur (Image et Son, Écono. d'énergie) peuvent modifier ou accroître sa consommation d'énergie. Selon les modifications apportées à ces réglages, la consommation énergétique pourrait dépasser les limites établies pour la conformité à la norme ENERGY STAR en mode « Maison ».

Nettoyage

Lors du nettoyage, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation pour éviter tout risque d'électrocution.

- Essuyez l'écran ACL délicatement à l'aide d'un chiffon doux.
- Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'une solution de savon doux et d'eau tiède.
- Si vous utilisez un chiffon prétraité avec un produit chimique, suivez bien les directives figurant sur l'emballage.
- N'utilisez jamais de solvants corrosifs tels qu'un diluant, de l'alcool ou du benzène pour nettoyer l'appareil.
- Pour de plus amples renseignements, consultez le Feuille de consignes d'utilisation et de sécurité fourni.

La taille d'image visualisable de la classe 32 est de 31,5 pouces (mesurées en diagonale).

Table des matières

Présentation de votre nouveau téléviseur BRAVIA^{MD}

Bienvenue dans le monde de BRAVIA ^{MD}	4
Laissez-vous émerveiller par la haute définition avec votre téléviseur BRAVIA	4
Les quatre éléments d'une expérience haute définition sensationnelle	5
Description des principales fonctions du téléviseur	5

Avant de commencer

Installation du téléviseur	7
Emplacement des connecteurs d'entrée et de sortie	8
Ajustement de l'angle de visionnement du téléviseur	10
Raccordement du téléviseur	10
Raccordement d'autres appareils	14
Installation du téléviseur contre un mur ou dans un endroit fermé	15
Fixation du téléviseur	16
Exécution de la Configuration initiale	18

Fonctionnement du téléviseur

Utilisation de la télécommande	19
Description des touches de la télécommande	20
Touches et indicateurs du téléviseur	24

Emploi des fonctions

Utilisation de BRAVIA ^{MD} Sync ^{MC} avec la fonction Commande pour HDMI	25
Utilisation de la fonction PIP	26
Préférés	27
Mode cinéma	27
Mode cinéma pour l'ordinateur	28
Entrées	28
Lecture de fichiers Photo/Musique/ Vidéo par USB	29

Utilisation des menus

Navigation dans les menus du téléviseur	31
Utilisation de la configuration Image	32
Utilisation de la configuration Son	34
Utilisation de la configuration Écran	36
Utilisation de la configuration Canal	38
Utilisation de la configuration Contrôle parental	39
Utilisation de la configuration Réglage	43
Utilisation de la configuration Eco	47

Information complémentaire

Tableau de compatibilité du signal d'entrée d'ordinateur pour Ordinateur et HDMI IN 1/2/3/4	48
Utilisation d'un support de fixation murale	49
Installation du support de fixation murale	49
Dépannage	54
Remarque importante	59
Caractéristiques techniques	60
Index	61



Service à la clientèle

Canada

<http://fr.sony.ca/support>

États-Unis

<http://www.sony.com/tvsupport>

Enregistrement en ligne

Canada

<http://www.SonyStyle.ca/fr/registration>

États-Unis

<http://productregistration.sony.com>

Présentation de votre nouveau téléviseur BRAVIA^{MD}

Bienvenue dans le monde de BRAVIA^{MD}

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléviseur haute définition BRAVIA^{MD} de Sony. Utilisez les documents indiqués ci-dessous afin de tirer le meilleur parti de votre téléviseur.



Feuillet de consignes d'utilisation et de sécurité

Contient des mesures de sécurité visant à vous protéger et à prévenir les dommages au téléviseur. Lisez ce document avant d'installer le téléviseur.



Guide d'installation rapide

Contient des consignes pour l'installation du téléviseur avec des exemples de schémas de connexion.



Mode d'emploi

Contient les renseignements les plus détaillés qui vous permettront de faire fonctionner votre téléviseur.

Laissez-vous émerveiller par la haute définition avec votre téléviseur BRAVIA

La qualité d'image affichée par votre téléviseur **BRAVIA** sera aussi bonne que la qualité du signal reçu. Pour faire l'expérience de la qualité éblouissante de votre nouveau téléviseur **BRAVIA**, vous devez vous abonner au service de télévision HD. Votre téléviseur **BRAVIA** peut recevoir et afficher un signal HD des sources suivantes :

- Signaux sur les ondes par l'intermédiaire d'une antenne HD
- Service de câblodistribution HD
- Service de télévision par récepteur satellite HD
- Lecteur Blu-ray Disc^{MC} ou autre appareil externe HD compatible

Pour plus d'information sur l'abonnement à la programmation HD, communiquez avec votre fournisseur de services de câblodistribution, de télévision par satellite ou de télévision HD.

Les quatre éléments d'une expérience haute définition sensationnelle

Le téléviseur, la source, le système audio et la configuration

En plus de votre **téléviseur BRAVIA**, un système HD complet nécessite une **source** de programmation HD, un système **audio** HD et une **configuration** de connexion correcte. Consultez le Guide d'installation rapide, compris dans l'emballage, pour le raccordement des appareils en option.



Les signaux HD 1080 illustrés ici vous offrent des images vives et nettes, des mouvements fluides et des effets visuels à grand impact.

Si vous comparez un signal haute définition à un signal analogique standard, vous remarquerez une grande différence dans la qualité des images. Si des barres noires s'affichent tel qu'illustré ici, appuyez sur la touche **WIDE** de la télécommande pour remplir l'écran.

Description des principales fonctions du téléviseur

Votre téléviseur **BRAVIA** comporte de nombreuses fonctions pratiques, notamment :

- **BRAVIA^{MD} Sync^{MC}** : Permet à votre téléviseur **BRAVIA** de communiquer avec d'autres appareils Sony prenant en charge la fonction **Commande pour HDMI** (page 25).
- **Accès multimédia** : Utilisez les icônes **Photo**, **Musique** et **Vidéo** pour accéder aux fichiers de photo, de musique et de vidéo à partir d'un appareil USB Sony (page 29).
- **PIP (image sur image)** : Vous pouvez regarder une émission de télévision tout en travaillant avec votre ordinateur (page 26).
- **Préférés** : Vos canaux et entrées préférés sont à portée de la main pour un accès rapide (page 27).
- **Mode cinéma autom.** : Réglez votre téléviseur afin qu'il ajuste automatiquement la zone d'affichage de l'écran selon la résolution du signal (page 27).
- **Sélection de l'entrée** : Vous permet de passer facilement de l'un à l'autre des appareils raccordés (page 28).

- **Type de scène** : Vous permet de modifier facilement les réglages du téléviseur pour obtenir une qualité d'image et de son optimale, par type de scène, selon ce qui convient le mieux au genre de contenu que vous regardez (page 21).
- **Capteur ambiant** : Optimise automatiquement les réglages d'image selon les conditions d'éclairage de la pièce. Le capteur détecte les conditions lumineuses de l'environnement et règle la luminosité et la température de couleur de l'image en conséquence. Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité d'image optimale selon les conditions d'éclairage de la pièce (page 33).



Avant de commencer

Installation du téléviseur

Avec certains modèles de téléviseur, le support de table n'est pas fixé afin de vous permettre de monter directement le téléviseur au mur. Si vous ne comptez pas installer le téléviseur au mur, vous devez installer le support de table. Vous aurez besoin d'un tournevis à pointe en croix et des vis fournies pour effectuer l'installation. Consultez les directives de fixation fournies avec le téléviseur.

Tenez compte de ce qui suit pendant l'installation du téléviseur :


- Débranchez tous les câbles avant de transporter le téléviseur.
- Transportez le téléviseur avec le nombre de personnes approprié ; un téléviseur de grande taille doit être transporté par au moins deux personnes.
- Lors du transport du téléviseur, le bon emplacement des mains est très important pour votre sécurité, ainsi que pour éviter de causer des dommages.




- Assurez-vous que le téléviseur est entouré d'une ventilation adéquate (reportez-vous à la page 15).
- Pour obtenir une qualité d'image optimale, n'exposez pas l'écran à la lumière directe d'une lampe ou du soleil.
- Évitez d'installer le téléviseur dans une pièce dont le sol et les murs sont d'un matériau éfléchissant.
- Évitez de déplacer le téléviseur d'un endroit froid à un endroit chaud. Un changement soudain de température peut provoquer de la condensation. Ce phénomène peut affecter la qualité de l'image et/ou des couleurs affichées par le téléviseur. Si cela se produit, laissez la condensation s'évaporer complètement avant de mettre le téléviseur sous tension.

Emplacement des connecteurs d'entrée et de sortie

Panneau arrière



Panneau latéral



Élément	Description
1 AC IN	Branchez le cordon d'alimentation fourni dans la prise AC IN et dans la prise de courant la plus proche.
2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Permet de raccorder votre téléviseur à l'entrée audio optique d'un appareil audio numérique compatible PCM/Dolby* Digital.
3 CABLE/ANTENNA	Entrée RF qui permet de raccorder la câblodistribution ou une antenne VHF/UHF au téléviseur.
4 COMPONENT IN 2 (1080p/1080i/720p/480p/480i)/R-AUDIO-L	Une connexion vidéo composante offre une image de meilleure qualité qu'une connexion vidéo composite. Le raccordement audio est requis pour les connecteurs COMPONENT IN, raccordez les prises audio (L/R).
5 VIDEO IN 1/ COMPONENT IN 1 (1080p/1080i/720p/480p/480i)/R-AUDIO-L (MONO)	Ce connecteur d'entrée peut être utilisé comme entrée vidéo composite (VIDEO 1) ou comme entrée vidéo composante (COMPONENT 1). Pour un raccordement vidéo composite, branchez le connecteur jaune à la prise Y pour le signal vidéo et utilisez les prises audio L (mono) et R pour le signal audio. Pour un raccordement vidéo composante, utilisez les prises Y, Pb, Pr pour le signal vidéo et raccordez les prises audio L (mono) et R pour le signal audio. Ce téléviseur peut détecter le connecteur VIDEO 1 ou COMPONENT 1 et passer automatiquement au connecteur VIDEO 1 ou COMPONENT 1 raccorderé. Pour régler la détection automatique, appuyez sur la touche MENU , sélectionnez Réglages , puis accédez au menu Réglage . Sélectionnez l'option Sélection Vidéo/Composant 1 et réglez-la à Autom.

* Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Élément	Description
6 PC IN (RGB/AUDIO)	Permet de raccorder le téléviseur au connecteur de sortie audio et vidéo d'un ordinateur personnel. Permet aussi de raccorder d'autres appareils RVB analogiques. Pour connaître les signaux pouvant être affichés, consultez le « Tableau de compatibilité du signal d'entrée d'ordinateur » à la page 48. Pour certains ordinateurs Apple Macintosh, il peut être nécessaire d'utiliser un adaptateur (non fourni). Si vous utilisez un adaptateur, branchez l'adaptateur à l'ordinateur avant de brancher le câble HD15-HD15. Vous devrez peut-être changer les réglages du téléviseur ou la résolution et la fréquence des signaux de l'ordinateur. Consultez la page 13 pour plus de renseignements sur la configuration de votre ordinateur pour ce téléviseur.
7 AUDIO OUT (FIX) R/L	Permet de raccorder les entrées audio gauche et droite d'un appareil audio analogique. Ces sorties peuvent être utilisées pour écouter le son du téléviseur à l'aide d'un système audio.
8 HDMI IN 1/2/3/4	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fournit une interface audio et vidéo entièrement numérique non compressée entre le téléviseur et tout composant audio-vidéo compatible HDMI, tel qu'un décodeur numérique, un lecteur DVD ou un récepteur audio-vidéo. La connexion HDMI prend en charge les formats vidéo améliorés ou haute définition, en plus du son numérique. Assurez-vous d'utiliser uniquement un câble HDMI qui porte le logo HDMI. Utilisez le port HDMI IN 1 pour raccorder un appareil DVI. Utilisez un câble ou un adaptateur DVI à HDMI (non fourni). Un appareil raccorder par une connexion DVI nécessite une connexion audio supplémentaire réalisée à l'aide d'un câble audio branché à la prise AUDIO du port PC IN.
9 USB	Permet de raccorder un dispositif USB pour accéder à des fichiers de photo, de musique et de vidéo.
10 VIDEO IN 2 VIDEO/L (MONO)-AUDIO-R	Permet de raccorder la prise de sortie vidéo composite d'un appareil vidéo. Si vous disposez d'un appareil mono, raccordez son port de sortie audio au port d'entrée audio L (MONO) du téléviseur.




- Une connexion HDMI ou vidéo composante (YPbPr) est nécessaire pour visionner les signaux 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p. 1080/24p n'est offert que pour une connexion HDMI.

Ajustement de l'angle de visionnement du téléviseur

Ce téléviseur peut être orienté selon les angles illustrés ci-dessous.

Ajustez l'angle vers la gauche ou la droite (pivotement)





Raccordement du téléviseur

Système de câblodistribution ou d'antenne VHF/UHF

Votre téléviseur vous permet de profiter de la programmation numérique en haute définition et en définition standard (si le service est offert dans votre région) ainsi que de la programmation analogique à définition standard.

Ce téléviseur peut recevoir et afficher une programmation numérique décodée tant par la câblodistribution (QAM et 8VSB) que par une antenne externe VHF/UHF (ATSC).

Câblodistribution ou antenne VHF/UHF (ou VHF seulement)


Câble coaxial de 75-ohms   Arrière du téléviseur
CABLE/ANTENNA



- Il est fortement recommandé de raccorder l'entrée CABLE/ANTENNA au moyen d'un câble coaxial de 75-ohms afin d'optimiser la qualité du signal d'image. Un câble bifilaire de 300-ohms subit facilement l'interférence des parasites radioélectriques ou autres, engendrant une dégradation de la qualité du signal.

Système de câblodistribution et d'antenne VHF/UHF

Utilisez un commutateur RF A-B en option (non fourni) pour sélectionner les signaux de l'antenne ou ceux de la câblodistribution, tel qu'illustré ci-dessous.






- Assurez-vous de régler le paramètre **Type de signal** dans la configuration **Canal** à **Câble** ou à **Antenne**, en fonction du signal en entrée (reportez-vous à la page 38).


Décodeur de câblodistribution HD/récepteur satellite HD

Votre téléviseur vous permet de visionner la programmation haute définition offerte par un fournisseur de services par câble ou par satellite. Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible, assurez-vous de brancher la source du signal à votre téléviseur par la prise HDMI ou composante (avec audio) située à l'arrière de l'appareil.


Illustré ici avec la connexion HDMI



Illustré ici avec la connexion DVI




Illustré ici avec la connexion composante



- Si l'appareil possède une sortie DVI et pas de sortie HDMI, reliez la sortie DVI à l'entrée HDMI IN 1 (au moyen d'un câble ou d'un adaptateur DVI à HDMI), puis reliez la sortie audio à l'entrée AUDIO IN du port PC IN. Pour plus de détails, consultez la page 9.


Ordinateur

Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme écran d'ordinateur en le raccordant avec un câble HD15-HD15 tel qu'illustré ci-dessous. Le téléviseur peut aussi être raccordé à un ordinateur par l'entremise d'une sortie DVI ou HDMI. (Reportez-vous au Guide d'installation rapide.)



- Reliez la prise PC IN à l'ordinateur à l'aide d'un câble avec un noyau de ferrite HD15-HD15 (RVB analogique) et d'un câble audio (reportez-vous à la page 9).

Raccordement d'autres appareils




- Lorsque vous reliez d'autres appareils à votre téléviseur, reportez-vous au Guide d'installation rapide (fourni).

Installation du téléviseur contre un mur ou dans un endroit fermé


Assurez-vous que votre téléviseur dispose d'une ventilation adéquate. Tel qu'illustré ci-dessous, laissez suffisamment d'espace autour du téléviseur. Évitez d'utiliser le téléviseur à une température inférieure à 5 °C (41 °F).

Installation sur support





Laissez au moins cet espace autour du téléviseur.

Installation au mur



N'installez jamais le téléviseur de la manière suivante :

La circulation d'air est bloquée. La circulation d'air est bloquée.



- Une ventilation inadéquate peut faire surchauffer le téléviseur et causer des dommages ou déclencher un incendie.

Fixation du téléviseur



Sony recommande fortement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le basculement du téléviseur. Des téléviseurs qui ne sont pas fixés solidement peuvent basculer et entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou même mortelles.

Prévenir le basculement du téléviseur

- ☐ Fixez solidement le téléviseur à un mur et/ou à un support.
- ☐ Ne pas laisser les enfants jouer ou monter sur les meubles et les téléviseurs.
- ☐ Évitez de placer ou d'accrocher des objets sur le téléviseur.
- ☐ Ne jamais installer le téléviseur sur :
 - des surfaces glissantes, instables et/ou inégales.
 - un meuble qui peut facilement servir d'escalier, comme une commode à tiroirs.
- ☐ Installer le téléviseur où il ne peut pas être tiré, poussé ou renversé.
- ☐ Acheminer les cordons d'alimentation CA et les cordons connecteurs afin qu'ils ne soient pas accessibles aux enfants curieux.

Mesures recommandées pour fixer solidement le téléviseur

Tenez compte des mesures suivantes lorsque vous fixez votre téléviseur à une base de téléviseur (non fournie).


1 Fixez solidement la base du téléviseur.

Assurez-vous que la base du téléviseur peut supporter adéquatement le poids du téléviseur.

Utilisez deux attaches angulaires (non fournies) pour fixer solidement la base.

Avec chaque attache angulaire, utilisez la quincaillerie appropriée pour :

- fixer un côté de l'attache angulaire au poteau mural.
- fixer l'autre côté à la base de téléviseur.




2 Fixez solidement le téléviseur à la base.

Utilisez la quincaillerie optionnelle indiquée ci-dessous (non fournie) :

- Boulon d'ancrage M4 de 16 mm (vissé dans le support de table du téléviseur).
- Une vis ou l'équivalent (fixée à la base du téléviseur).
- Une corde ou une chaîne (assez solide pour supporter le poids du téléviseur). Assurez-vous qu'il n'y a pas de mou excessif dans la corde ou la chaîne.


Un autre moyen de fixer le téléviseur consiste à utiliser un ensemble de sangle de maintien Sony en option.



3 Attachez le téléviseur au mur.

Utilisez la quincaillerie mentionnée ci-dessous (non fournie).

- Deux boulons d'ancrage M6 de 10-12 mm. Vissez les boulons dans les trous de montage mural supérieurs situés à l'arrière du téléviseur.
- Corde ou chaîne (fixée à un boulon d'ancrage).
- Dispositif d'ancrage au mur (fixé au poteau mural) assez solide pour supporter le poids du téléviseur (passez la corde à travers le dispositif d'ancrage au mur, puis fixez-la à l'autre boulon d'ancrage).



- Communiquez avec le service à la clientèle de Sony pour vous procurer l'ensemble de sangle de maintien en option en indiquant le nom de modèle de votre téléviseur.

Au Canada, téléphonez au : 1-877-899-7669

Aux États-Unis, téléphonez au : 1-800-488-7669 ou visitez le site suivant : www.sony.com/accessories


- La mesure 2 fournit une protection minimale contre le basculement du téléviseur. Pour une meilleure protection, suivez chacune des trois mesures recommandées ci-dessus.
- Si vous utilisez un tournevis électrique, ajustez le couple de serrage à environ 1,5 N·m (15 kgf·cm).

Exécution de la Configuration initiale

Au cours de la configuration initiale, vous effectuerez les réglages suivants :

- Choix de la langue d'affichage des menus à l'écran
- Choix de l'environnement de visionnement
- Recherche de canaux analogiques et numériques

Terminez vos branchements de câbles avant de commencer la **Configuration initiale**. Pour voir des exemples de schémas de connexion, consultez le Guide d'installation rapide (fourni).



- 1 Allumez le téléviseur. L'écran **Configuration initiale** s'affiche.
- 2 Utilisez les touches de la télécommande décrites ci-dessous pour naviguer dans les étapes de la fonction **Configuration initiale**.



Touches :

Vous permettent de naviguer et de mettre en surbrillance les options des menus accessibles.

Touche :

Vous permet de sélectionner l'option en surbrillance et de passer à l'étape suivante.

- 3 La fonction **Auto-programmation** recherche les canaux accessibles provenant de la source de signal directement branchée à l'entrée CABLE/ANTENNA du téléviseur. Suivez les instructions à l'écran pour exécuter la fonction **Auto-programmation**.



- Lorsque le téléviseur vous demande de choisir **Magasin de détail** ou **Maison**, veillez à sélectionner **Maison** pour obtenir un mode de fonctionnement conforme ENERGY STAR.
- Sélectionnez **Annuler** pour arrêter ou annuler la fonction **Auto-programmation**. Il est possible d'exécuter plus tard la fonction **Auto-programmation**. Pour exécuter l'**Auto-programmation** ultérieurement, appuyez sur **MENU**, sélectionnez **Réglages**, puis sélectionnez **Auto-programmation** dans le menu **Canal**.
- Raccordez la câblodistribution ou votre antenne au téléviseur (vous pouvez raccorder les deux en utilisant un commutateur RF A-B (non fourni)); consultez la page 10 pour plus de renseignements.
- Sélectionnez le format d'image de votre choix pour l'affichage à l'écran. Appuyez sur **WIDE** pour sélectionner un **Mode cinéma**, ou encore appuyez sur **MENU**, sélectionnez **Réglages**, puis réglez **Cinéma autom.** à **Oui** dans le menu **Écran**. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 27.




Fonctionnement du téléviseur

Utilisation de la télécommande


Pour insérer les piles dans la télécommande

Insérez deux piles AAA (fournies) en prenant soin d'aligner les indicateurs \oplus et \ominus des piles avec ceux qui apparaissent dans le compartiment des piles de la télécommande.



Faites glisser le couvercle pour l'ouvrir

Directives



- Pointez la télécommande en direction du capteur infrarouge du téléviseur.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et le capteur infrarouge du téléviseur.
- Les lampes fluorescentes peuvent perturber le fonctionnement de votre télécommande ; le cas échéant, éteignez les lampes fluorescentes dans la pièce.
- Si vous éprouvez des difficultés avec la télécommande, réinsérez ou remplacez les piles et assurez-vous qu'elles sont correctement placées dans le compartiment.


Description des touches de la télécommande



Touche	Description
1 INPUT	Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des entrées externes et le mode du téléviseur. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour passer d'une entrée à l'autre. Reportez-vous à la page 28.
2 BRAVIA Sync	<p>Ces touches sont utilisées pour commander les fonctions des appareils reliés au téléviseur à l'aide de la fonction Commande pour HDMI (non disponible sur tous les appareils Commande pour HDMI). Il se peut que d'autres touches de la télécommande permettent de faire fonctionner les appareils BRAVIA^{MD} Sync^{MC}.</p> <p>THEATER : Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le Mode théâtre. Les réglages d'image sont ajustés afin de vous offrir une expérience de type cinéma et le son est acheminé vers les haut-parleurs de votre système audio BRAVIA Sync raccordé. Votre système audio BRAVIA Sync doit être relié au téléviseur au moyen d'une connexion HDMI (reportez-vous à la page 25 pour plus de détails).</p> <p>◀◀ (marche arrière rapide) : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture en marche arrière rapide.</p> <p>▶▶ PLAY : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture à la vitesse normale.</p> <p>▶▶ (avance rapide) : Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture en mode avance rapide.</p> <p>SYNC MENU : Appuyez sur cette touche pour afficher le Sync Menu BRAVIA, puis sélectionnez un appareil HDMI raccordé à partir de la Sélection d'unité HDMI.</p> <p>◀◀ PREV : Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture du contenu en cours à partir de la marque de chapitre précédente (le cas échéant) ou à partir du début du cache mémoire pour la télévision en direct.</p> <p>■ STOP : Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.</p> <p>▶▶ NEXT : Appuyez sur cette touche pour avancer à la marque de chapitre suivante (le cas échéant) ou passer à la télévision en direct lors du visionnement de contenu enregistré.</p>
3 CC	Appuyez sur cette touche pour passer d'un réglage à l'autre dans la fonction Sous-titres (CC) : Oui , Non et Oui avec Sourdine .
4 FAVORITES	Appuyez une fois sur cette touche pour afficher la liste des Préférés que vous avez enregistrés. La liste Préférés permet d'enregistrer jusqu'à 10 canaux et/ou entrées externes.




• Les touches **5**, **PLAY** et **CH +** comportent un point tactile. Elles peuvent vous servir de référence lorsque vous faites fonctionner votre appareil.




Touche	Description
5 SCENE	<p>Permet d'optimiser la qualité de l'image et du son selon l'une des options suivantes.</p> <p>Cinéma : Offre des images et un son semblables à ce que l'on retrouve dans une salle de cinéma.</p> <p>Sports : Présente des images et un son réalistes, comme dans un stade.</p> <p>Photo : Reproduit la texture et les couleurs d'une photo imprimée.</p> <p>Musique : Offre un son dynamique et clair, comme dans une salle de concert.</p> <p>Jeu : Enrichit votre expérience de jeu avec de superbes images et une grande qualité sonore.</p> <p>Graphiques : Facilite le visionnement prolongé en offrant des images claires et détaillées.</p> <p>Général : Aucune optimisation de l'image ou du son, peu importe le type de scène.</p> <p>Autom. : Optimise automatiquement la qualité de l'image et du son selon la source de signal en entrée.</p>
6 RETURN	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'écran actuel lorsque vous êtes dans le menu du téléviseur.
7 MENU	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu des fonctions et réglages du téléviseur. Reportez-vous à la section « Utilisation des menus » à la page 31.





- Lorsque vous réglez **Type de scène** à **Photo**, **Musique**, **Cinéma**, **Jeu** ou **Sports**, **Mode son** est automatiquement réglé à **Dynamique**.
- Lorsque vous réglez **Mode théâtre** à **Oui**, **Cinéma** est automatiquement activé.




Touche	Description
8 0-9 ENT	Appuyez sur les touches 0-9 pour syntoniser un canal. Appuyez sur ENT pour accéder immédiatement au canal.
9 .	Utilisez cette touche avec les touches 0-9 et ENT pour sélectionner des canaux numériques. Par exemple, pour entrer 2.1, appuyez sur 2 , . , 1 et ENT .
10 VOL +/-	Appuyez sur ces touches pour régler le volume.
11 MUTING	Appuyez sur cette touche pour mettre le son en sourdine. Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur cette touche ou appuyez sur VOL + .
12 POWER I/O	Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre le téléviseur.
13 WIDE	Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour passer d'un mode à l'autre parmi les réglages de Mode cinéma . Reportez-vous à la page 27.
14 DISPLAY	Appuyez une fois sur cette touche pour afficher la bannière comportant des renseignements sur le canal et/ou l'émission que vous regardez. La bannière disparaît après quelques secondes, pour la faire disparaître immédiatement, appuyez de nouveau sur la touche.
15 ↑/↓/←/→ (+)	Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour changer la cible de saisie ou déplacer la surbrillance. Appuyez sur (+) pour sélectionner un élément ou confirmer un choix.
16 TOOLS	Appuyez sur cette touche pour afficher une liste de fonctions pratiques et de raccourcis. Les éléments de menu qui s'affichent avec TOOLS varient en fonction du signal d'entrée et du contenu du signal en cours.
17 CH +/-	Appuyez sur cette touche pour passer les canaux en revue. Pour faire défiler les canaux rapidement, appuyez sur l'une des touches CH +/- et maintenez-la enfoncée.
18 JUMP	Appuyez sur cette touche pour afficher alternativement deux canaux ou entrées externes. Le téléviseur affiche en alternance le canal ou l'entrée en cours et le dernier canal ou la dernière entrée que vous avez sélectionné.



Arrière de la télécommande

Touche	Description
19  (Alimentation)	Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre le téléviseur.

Touches et indicateurs du téléviseur



Élément	Description
1 Capteur ambiant Récepteur infrarouge (IR)	Détecte le niveau de clarté de la pièce et règle la luminosité de l'écran en conséquence. Ne placez aucun objet près du capteur, car cela pourrait altérer son fonctionnement. Reçoit les signaux IR provenant de la télécommande.
2 ☒ (Voyant Sans image)/⏻ (Voyant Minuterie)	S'allume en orange lorsque la minuterie de veille est activée. S'allume en vert lorsque Écono. d'énergie est réglée à Sans image .
3 ⏻ (Voyant de veille)	S'allume en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.
4 (Voyant d'alimentation)	S'allume en vert lorsque le téléviseur est allumé.
5 POWER	Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre le téléviseur.
6 - CHANNEL + ↓ ↑	Appuyez sur cette touche pour passer les canaux en revue. Pour faire défiler les canaux rapidement, appuyez sur l'une des touches CH -/+ et maintenez-la enfoncée. Dans l'écran du menu, ces touches servent de touches haut/bas.
7 - VOLUME + ← →	Appuyez sur ces touches pour régler le volume. Dans l'écran du menu, ces touches servent de touches gauche/droite.
8 ⏻- INPUT	Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des entrées externes. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour passer d'une entrée à l'autre. Dans l'écran du menu, cette touche sert à confirmer la sélection ou le réglage.
9 MENU	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu des fonctions et réglages du téléviseur (consultez la section « Utilisation des menus » à la page 31).
10 Haut-parleurs	Sortie du signal audio.



- Pour changer d'entrée, appuyez sur ⬆/⬇ et ⬆- pendant que la liste des entrées externes est affichée.
- Pour plus d'information sur la configuration des étiquettes des entrées externes et de la fonction **Sauter**, reportez-vous à la page 44.
- La touche CHANNEL + comporte un point tactile. Utilisez-la comme référence lorsque vous faites fonctionner le téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur est complètement hors tension avant de débrancher le cordon d'alimentation.

Utilisation de BRAVIA^{MD} Sync^{MC} avec la fonction Commande pour HDMI

Avec la fonction **Commande pour HDMI**, **BRAVIA Sync** permet à votre téléviseur de communiquer avec d'autres appareils compatibles **BRAVIA Sync** utilisant HDMI CEC (contrôle inter-éléments). Suivez les réglages et les conseils ci-dessous pour unifier les commandes des appareils raccordés.

- 1 Appuyez sur **MENU**, sélectionnez **Réglages**, puis accédez au menu **Réglage**.
- 2 Sélectionnez **Réglages HDMI**, puis mettez en surbrillance **Commande pour HDMI** et réglez-la à **Oui**.

Commander les fonctions des appareils compatibles BRAVIA Sync

Pour commander les fonctions d'un appareil avec la télécommande, appuyez sur **SYNC MENU**, puis sélectionnez l'appareil voulu sous **Sélection d'unité HDMI**.



Lecteur BD/DVD

- Allume automatiquement l'appareil compatible **BRAVIA Sync** et règle l'entrée à cet appareil lorsque vous le sélectionnez à partir du **Sync Menu**.
- Allume automatiquement le téléviseur et règle l'entrée à l'appareil raccordé lorsque la lecture démarre sur cet appareil.
- Éteint automatiquement l'appareil raccordé lorsque vous réglez le téléviseur au mode veille.

Amplificateur audio-vidéo

- Allume automatiquement l'amplificateur audio-vidéo raccordé et fait passer la sortie sonore des haut-parleurs du téléviseur vers le système audio lorsque vous allumez le téléviseur. Cette fonction est uniquement accessible si vous avez préalablement utilisé l'amplificateur audio-vidéo pour la sortie sonore du téléviseur.
- Fait automatiquement passer la sortie sonore à l'amplificateur audio-vidéo quand vous allumez l'amplificateur audio-vidéo lorsque le téléviseur est allumé.
- Éteint automatiquement l'amplificateur audio-vidéo raccordé lorsque vous réglez le téléviseur au mode de veille.
- Permet de régler le volume (**VOL +/-**) et la sourdine (**MUTING**) de l'amplificateur audio-vidéo raccordé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Caméscope

- Allume automatiquement le téléviseur et règle l'entrée au caméscope raccordé lorsque vous allumez le caméscope raccordé.
- Éteint automatiquement le caméscope raccordé lorsque vous réglez le téléviseur au mode de veille.



- La fonction **Commande pour HDMI** (**BRAVIA Sync**) est seulement disponible pour les appareils Sony raccordés dotés de la fonction **BRAVIA Sync** ou compatibles avec la fonction **Commande pour HDMI**.
- Les réglages **Commande pour HDMI** doivent être configurés sur le téléviseur ainsi que sur les appareils raccordés. Pour plus de renseignements sur les réglages des appareils raccordés, reportez-vous à leurs modes d'emploi.
- Lorsqu'un appareil Sony compatible avec la fonction **Commande pour HDMI** (**BRAVIA Sync**) est raccordé, **BRAVIA Sync** est automatiquement activé sur cet appareil.

Utilisation de la fonction PIP

La fonction **PIP** (image sur image) affiche l'image d'un ordinateur raccordé en plein écran, ainsi qu'une émission de télévision ou le signal d'une autre entrée externe composite dans une fenêtre secondaire. (Reportez-vous au tableau « Pour activer le mode PIP » ci-dessous.) (La fonction **Sous-titres (CC)** n'est pas disponible en mode **PIP**.)



Pour activer le mode PIP

Entrées PIP prises en charge	
Dans la fenêtre principale	Dans la fenêtre secondaire
Ordinateur	Canal de télévision (CABLE/ANTENNA), VIDEO IN 1/2, HDMI IN 1/2/3/4 (signal vidéo)
HDMI IN 1/2/3/4 (signal d'ordinateur)	Canal de télévision (CABLE/ANTENNA), VIDEO IN 1/2, COMPONENT IN 1/2

- 1 Appuyez sur la touche **TOOLS** alors que le téléviseur est en mode Ordinateur.
- 2 Sélectionnez **PIP** à partir du menu **TOOLS**.
- 3 La fenêtre secondaire s'affiche.

Pour changer de canal

Pour changer le canal de la fenêtre secondaire, appuyez sur **CH +/-** ou entrez le numéro de canal à l'aide des touches numériques **0-9**.

Pour quitter le mode PIP

- 1 Appuyez sur la touche **TOOLS**.
- 2 Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en surbrillance **Sortie PIP**, puis appuyez sur **+** pour passer en mode plein écran avec le signal de l'ordinateur.

Permutation audio

Cette fonction permet d'alterner entre le son de la fenêtre principale et le son de la fenêtre secondaire.

- 1 Appuyez sur la touche **TOOLS**.
- 2 Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en surbrillance l'option **Permutation audio**, puis appuyez sur **+**.
- 3 Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en surbrillance la fenêtre dont vous souhaitez écouter le son, puis appuyez sur **+**.

Préférés

Accédez facilement à vos canaux et entrées externes préférés en les ajoutant à la liste, puis en appuyant sur la touche **FAVORITES**.

Préférés		
Ajouter aux Préférés		
Câble	4.61	ABC
Antenne	12	BBCNEWS
Composant	3	DVD
Antenne	24.6	BBO
Câble	34	ESPN HD
Câble	36.1	STAR Ch
HDMI 1		BD
HDMI 3		Enregistreur
Antenne	52.5	NHKH
Câble	88.6	NHK BS2
+ Régl.		

Ajouter aux Préférés

Syntonisez le canal ou sélectionnez le signal de l'appareil raccordé de votre choix, puis appuyez sur **FAVORITES** pour afficher la liste. Mettez en surbrillance l'option **Ajouter aux Préférés**, puis appuyez sur **+**.

L'élément que vous venez d'ajouter s'affiche en tête de liste. Lorsque vous ajoutez un dixième préféré, le dernier élément au bas de la liste est automatiquement supprimé.



- La liste **Préférés** est réinitialisée chaque fois que vous exécutez la fonction **Auto-programmation**.

Mode cinéma

La fonction **Mode cinéma** vous permet de choisir le mode d'affichage à l'écran que vous préférez. Selon le format du signal de la source, des barres noires peuvent apparaître autour de l'image ou des deux côtés de l'écran. Parfois, l'image remplit tout l'écran. Cela dépend du signal reçu par le téléviseur.

Vous pouvez sélectionner manuellement les réglages du **Mode cinéma** disponibles pendant que vous regardez le téléviseur en appuyant sur la touche **WIDE** de la télécommande ou encore, vous pouvez régler le téléviseur à **Cinéma autom.**

Pour choisir la fonction Cinéma autom.

Appuyez sur **MENU**, sélectionnez **Réglages**, puis accédez au menu **Écran**.

Sélectionnez l'option **Cinéma autom.** et réglez-la à **Oui**.

Pour changer le mode d'affichage


Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **WIDE** pour passer d'un mode à l'autre parmi les modes disponibles.

Source originale en 4:3	Source originale en 16:9
Source à définition standard 	Source haute définition
Grand zoom 	Grand zoom
Normal 	Normal Ce mode n'est pas disponible.
Plein écran 	Plein écran
Zoom 	Zoom

L'option **Normal** est seulement accessible pour les sources au format 480i ou 480p.


Mode cinéma pour l'ordinateur

L'option **Mode cinéma** est aussi disponible pour la configuration **Ordinateur**. Lorsqu'un ordinateur est connecté au téléviseur et que l'entrée **Ordinateur** est sélectionnée, vous pouvez modifier les réglages d'écran pour l'ordinateur.



Pour changer le mode d'affichage pour le signal d'un ordinateur

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **WIDE** pour passer d'un mode à l'autre parmi les modes disponibles lorsque l'entrée Ordinateur est sélectionnée.



- Utilisez la fonction **Auto réglage** pour ajuster la position d'affichage et la phase de l'image lorsque le téléviseur reçoit un signal en entrée à partir d'un ordinateur connecté.

Entrées

Appuyez sur **INPUT** pour afficher le menu **Entrée** et parcourez les entrées externes afin de sélectionner votre signal vidéo pour le visionnement, par exemple le mode télévision. La liste des entrées comprend le mode télévision, ainsi que les autres appareils raccordés au téléviseur.

Vous pouvez attribuer des étiquettes aux entrées externes pour les identifier rapidement.

Pour étiqueter une entrée

- 1 Appuyez sur **MENU**, sélectionnez **Réglages**, puis accédez au menu **Réglage**. Sélectionnez l'option **Étiquette vidéo**. Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour mettre en surbrillance l'entrée vidéo (**HDMI 1-4**, **Vidéo 1-2**, **Composant 1-2**, **Ordinateur**) à laquelle vous souhaitez attribuer une étiquette ; appuyez sur \oplus pour sélectionner l'entrée voulue.
- 2 Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow pour mettre en surbrillance une des étiquettes affichées qui correspond à l'appareil raccordé, puis appuyez sur \oplus .
- 3 Si une entrée ne comporte aucun appareil raccordé, vous pouvez lui attribuer l'étiquette **Sauter**. Lorsque vous attribuez l'étiquette **Sauter** à une entrée, le téléviseur ignore l'entrée correspondante lorsque vous appuyez sur la touche **INPUT**. Une entrée comportant l'étiquette **Sauter** s'affiche en grisé dans la liste des entrées.

Lecture de fichiers Photo/Musique/Vidéo par USB

Profitez avec votre téléviseur de vos fichiers de photo, de vidéo et de musique enregistrés sur un appareil photo numérique Sony ou un caméscope raccordé avec un câble USB, ou encore sur un support de stockage USB.

- 1 Raccordez au téléviseur un appareil USB pris en charge.
- 2 Appuyez sur **MENU**.
- 3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Photo, Musique** ou **Vidéo**, puis appuyez sur **⊕**.
La liste des fichiers ou des dossiers s'affiche.
- 4 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner un fichier ou un dossier, puis appuyez sur **⊕**.
Si vous avez sélectionné un dossier, sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **⊕**.
La lecture commence.

Cadre : Permet d'afficher une photo à l'écran pendant une durée sélectionnée. Après cette période, le téléviseur passe automatiquement en mode veille.
Méthode de lecture : Permet de modifier les réglages pour les photos, la musique et la vidéo.

Démarrage automatique de la lecture des photos

Le téléviseur affiche automatiquement l'écran de visionnement des vignettes lorsque raccordez au port USB un appareil photo numérique ou autre appareil stockant des fichiers de photo, puis que vous allumez cet appareil (page 43).

Remarques à propos de la lecture de fichiers


- Pendant que le téléviseur accède aux données stockées sur l'appareil USB, respectez les consignes suivantes :
 - N'éteignez pas le téléviseur ni l'appareil USB raccordé.
 - Ne débranchez pas le câble USB.
 - Ne retirez pas l'appareil USB.
 Cela pourrait endommager les données stockées sur l'appareil USB.
- Sony ne peut en aucun cas être tenue responsable dans le cas où les données stockées sur le support d'enregistrement seraient perdues ou endommagées en raison d'un problème de fonctionnement de tout appareil raccordé ou du téléviseur lui-même.
- La lecture ne commence pas automatiquement si vous allumez le téléviseur après avoir raccordé l'appareil photo numérique ou autre appareil au port USB.
- La lecture USB des formats de fichiers photo suivants est prise en charge :
 - JPEG (fichiers au format JPEG portant l'extension « .jpg » et conformes à la norme DCF 2.0 ou Exif 2.21)
- La lecture USB des formats de fichiers de musique suivants est prise en charge :
 - MP3 (fichiers portant l'extension « .mp3 » sans protection de droits d'auteur)
- La lecture USB des formats de fichiers vidéo suivants est prise en charge :
 - MPEG1, MPEG2 (fichiers portant l'extension « .mpg »)
- Le démarrage automatique de la lecture des photos fonctionne seulement pour les fichiers de photo stockés dans le dossier le plus récent de l'appareil photo numérique (dossier conforme DCF portant le chiffre « DCIM » le plus élevé).








- Il se peut que la lecture ne commence pas automatiquement lorsque vous raccordez certains appareils photo numériques (par exemple les appareils photo avec mémoire interne).
- Les noms de fichiers et de dossiers ne prennent en charge que l'anglais.
- Lorsque vous raccordez un appareil photo numérique Sony, réglez le mode de connexion USB de votre appareil photo à « Auto » ou à « Mass Storage ». Pour plus de renseignements au sujet du mode de connexion USB, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil photo numérique.
- Utilisez un appareil de stockage USB conforme aux normes « USB Mass Storage Device Class ».

Utilisation des menus

La touche **MENU** vous permet d'accéder à toute une gamme de réglages du téléviseur et à des fichiers multimédia par USB.

Navigation dans les menus du téléviseur



- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande pour afficher les options du menu.
- 2 Appuyez sur /// pour naviguer dans le menu ou modifier un réglage.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner un élément ou confirmer un choix.
- 4 Appuyez sur  pour quitter.



L'icône **Réglages** regroupe tous les menus de configuration nécessaires pour personnaliser les réglages de votre téléviseur. Les options accessibles peuvent varier. Les options qui ne sont pas accessibles sont grisées ou bien ne sont pas affichées.



Image : vous permet de régler l'image qui s'affiche à l'écran du téléviseur selon vos préférences.



Son : vous permet de personnaliser les réglages sonores selon vos préférences. Vous pouvez également modifier les réglages pour acheminer le son vers un appareil audio raccordé.



Écran : vous permet d'ajuster la taille et la forme de l'image qui s'affiche à l'écran.



Canal : vous permet de naviguer vers vos canaux et entrées préférés, de sélectionner le type de signal et de programmer automatiquement des canaux. Vous pouvez aussi personnaliser l'affichage des canaux et les étiquettes que vous leur attribuez.



Contrôle parental : permet de régler un mot de passe et de limiter l'accès aux émissions en fonction des niveaux de classement. Vous pouvez aussi bloquer des canaux et des entrées.



Réglage : vous permet de modifier et de personnaliser toute une variété d'options de réglage général.



Eco : permet de modifier les réglages liés à la consommation énergétique.



Photo



Musique



Vidéo

Les icônes **Photo**, **Musique** et **Vidéo** regroupent les fichiers de photo, de musique et de vidéo accessibles à partir d'appareils USB Sony raccordés. Veillez à sélectionner l'icône appropriée lorsque vous accédez aux fichiers. Reportez-vous à la section des fonctions pour plus de renseignements sur ces icônes.



Utilisation de la configuration Image

Option	Description	
Mode image <i>Personnalisation de l'affichage des images</i>	Affiche les options sélectionnées dans les réglages Type de scène (reportez-vous à la page 21). Lorsque Type de scène est réglé à Général , les options ci-dessous s'offrent à vous.	
	Éclatant	Pour une image au contraste et à la netteté rehaussés.
	Standard	Pour utiliser les réglages d'image standard. Conseillé pour le divertissement à domicile.
	Personnalisé	Permet de mémoriser vos réglages préférés.
Réinitialiser	Permet de réinitialiser les réglages actuels de la configuration Image à leurs valeurs par défaut, à l'exception de Mode Image et de Capteur ambiant .	
Rétroéclairage	Permet d'augmenter ou de réduire la luminosité du rétroéclairage.	
Image	Permet d'augmenter ou de réduire le contraste de l'image.	
Luminosité	Permet d'augmenter ou de réduire la luminosité de l'image.	
Couleur	Permet d'augmenter ou de réduire l'intensité des couleurs.	
Nuance	Permet d'augmenter ou de réduire l'intensité des verts dans l'image.	
Temp. de la couleur <i>Réglage des blancs.</i>	Froide	Donne aux blancs une teinte bleuâtre.
	Neutre	Donne aux blancs une teinte neutre.
	Chaud 1/ Chaud 2	Donne aux blancs une teinte rougeâtre. Chaud 2 donne une teinte plus rouge que Chaud 1 .
Netteté	Permet de régler l'image afin qu'elle soit plus nette ou plus adoucie.	
Réduction du bruit	Sélectionnez cette option pour réduire les parasites de l'image. Sélectionnez Autom. , Haut , Moyen , Bas ou Non .	
Réduction du bruit MPEG	Sélectionnez cette option pour réduire les parasites d'image dans les signaux vidéo compressés en format MPEG. Cette fonction est utile lors du visionnement d'un DVD ou d'une émission numérique. Sélectionnez Haut , Moyen , Bas ou Non .	
CineMotion	Améliore la fluidité du mouvement d'image et réduit le flou et l'effet granuleux pour les films. Sélectionnez Autom. 1 pour l'utilisation normale, ou encore Autom. 2 ou Autom. pour reproduire le contenu de films tel quel.	

Option	Description
Réglages avancés	Réinitialiser Permet de réinitialiser les réglages avancés à leurs valeurs par défaut.
	Acc. de contraste évol. Règle automatiquement le rétroéclairage et le contraste aux réglages les plus appropriés selon la luminosité de l'écran. Ce réglage est particulièrement efficace pour les scènes sombres et accroît le contraste des images obscures. Sélectionnez Haut, Moyen, Bas ou Non .
	Correcteur de noir Rehausse les zones noires de l'image et procure un meilleur contraste. Sélectionnez Haut, Moyen, Bas ou Non .
	Gamma Permet de régler l'équilibre entre les zones claires et sombres de l'image.
	Blanc clair Permet d'accentuer les blancs. Sélectionnez Haut, Bas ou Non .
	Couleur réelle Accentue l'éclat des couleurs. Sélectionnez Haut, Moyen, Bas ou Non .
	Équilibre des blancs Permet de régler la température de la couleur en détail.
Capteur ambiant	Sélectionnez Oui pour que cette fonction optimise l'image en captant la luminosité ambiante dans la zone du téléviseur. Sélectionnez Non pour désactiver cette fonction.



- Les options de la configuration **Image** accessibles, y compris les options des **Réglages avancés**, varient selon le réglage de **Type de scène** et de **Mode image**.

Utilisation de la configuration Son

Option	Description
Mode son <i>Personnalisation des réglages du son</i>	Permet de régler un mode son. La fonction Mode son comporte des options appropriées pour la vidéo et les photos, respectivement. Les options accessibles varient selon les réglages du type de scène. Dynamique Accentue les sons aigus et graves. Standard Son standard optimisé pour l'utilisation à domicile. Phonie en clair Réglage approprié pour les dialogues. Personnalisé Permet de mémoriser vos réglages préférés.
Réinitialiser	Permet de réinitialiser les réglages du Mode son actuel à leurs valeurs par défaut.
Aigu	Permet d'augmenter ou de réduire le volume des sons aigus.
Grave	Permet d'augmenter ou de réduire le volume des sons graves.
Égaliseur	La fonction Régler vous permet de sélectionner une courbe de réponse en fréquence. Sélectionnez Réinitialiser pour réinitialiser les réglages de la fonction Égaliseur à leurs valeurs par défaut. (Accessible uniquement lorsque l'option Mode son est réglée à Personnalisé .)
Équilibre	Permet d'ajuster l'équilibre entre les haut-parleurs de droite et de gauche.

Option	Description
Ambiophonie	Permet de sélectionner les effets d'ambiophonie appropriés selon le genre d'émission de télévision (film, sports, musique, etc.) ou de jeu vidéo. Les options accessibles varient selon les réglages du type de scène.
Oui/Non	Sélectionnez Oui pour optimiser la qualité sonore afin de profiter des effets de l'option Ambiophonie et créer un son ambiophonique virtuel avec les haut-parleurs à 2 canaux.
Cinéma/Non	Offre des effets ambiophoniques similaires à ceux des systèmes audio de grande performance des salles de cinéma.
Musique/Non	Offre des effets ambiophoniques reproduisant l'ambiance d'une salle de concert, avec une impression d'être enveloppé par le son.
Sports/Non	Offre des effets ambiophoniques reproduisant l'ambiance d'un événement sportif, comme si vous étiez sur place.
Jeu/Non	Offre des effets ambiophoniques qui rehaussent le son des jeux.
Décalage du volume	Permet d'ajuster le volume de l'entrée courante par rapport aux autres entrées.
Steady Sound	Sélectionnez Oui pour stabiliser le volume entre les émissions et les messages publicitaires. Sélectionnez Non pour désactiver cette fonction.
MTS audio <i>Pour profiter des émissions en stéréo, en mono ou bilingues</i>	Stéréo Sélectionnez cette option pour obtenir une réception en stéréo d'émissions diffusées en stéréo. Auto SAP Sélectionnez cette option pour faire passer automatiquement le téléviseur aux flux audio secondaires lorsqu'un tel signal est reçu. En l'absence de signal SAP , le téléviseur reste en mode Stéréo . Mono Sélectionnez cette option pour la réception mono. Utilisez cette option pour réduire les parasites lorsque le signal stéréo est faible.
Audio alterne <i>Canaux numériques seulement</i>	Sélectionnez une des options accessibles pour passer d'un flux audio à l'autre parmi les alternatives offertes. Il se peut que l'émission que vous regardez soit diffusée dans une autre langue offerte dans les flux audio alternes.
Haut-parleurs	Haut-parleurs du télé Sélectionnez cette option pour utiliser les haut-parleurs du téléviseur. Système audio Sélectionnez cette option pour utiliser un système audio externe pour émettre le son du téléviseur. En sélectionnant cette option, vous désactivez les haut-parleurs du téléviseur.



- L'option **MTS audio** est uniquement accessible pour les émissions analogiques.
- L'option **Audio alterne** est seulement disponible si l'émission diffusée comporte des flux audio secondaires.
- Vous pouvez aussi accéder aux fonctions **Mode son**, **MTS audio** et **Audio alterne** à l'aide de la touche **TOOLS** de la télécommande.



Utilisation de la configuration Écran

Option	Description
Mode cinéma	Grand zoom Permet de remplir l'écran avec un minimum de distorsion.
	Normal Affiche une image 4:3 dans son format original lorsque la source originale est en 4:3.
	Plein écran Agrandit l'image à l'horizontale jusqu'à ce que l'écran soit rempli quand la source originale est en 4:3 (source à définition standard). Lorsque la source originale est en 16:9 (source haute définition), sélectionnez ce mode pour afficher une image 16:9 dans son format original.
	Zoom Agrandit l'image tout en conservant les proportions du format original.
Cinéma autom.	Oui Sélectionnez Oui pour que le téléviseur change automatiquement le Mode cinéma selon le contenu du signal.
	Non Si vous n'aimez pas les fréquents changements de format d'image, sélectionnez Non . Choisissez une des options de Mode cinéma lorsque cette option est réglée à Non .
4:3 par défaut <i>Permet de choisir le mode d'affichage par défaut pour les sources en 4:3</i>	Grand zoom Agrandit l'image 4:3 de sorte qu'elle remplisse l'écran 16:9, tout en conservant au maximum l'image initiale.
	Normal Affiche une image 4:3 dans son format original.
	Plein écran Agrandit l'image 4:3 à l'horizontale uniquement, afin de remplir la zone d'affichage.
	Zoom Agrandit l'image à l'horizontale et à la verticale pour remplir l'écran en conservant les proportions du format d'image.
	Non Sélectionnez cette option pour continuer à utiliser les paramètres de Mode cinéma actuels lorsqu'il y a un changement de canal ou d'entrée.
Zone d'affichage	Tous pixels Affiche l'image dans son format original lorsque des parties de l'image sont coupées.
	+1 Affiche l'image dans son format original.
	Normal Affiche l'image dans le format recommandé.
	-1 Agrandit l'image afin que ses bordures dépassent la zone d'affichage visible.
Centrage horizontal	Permet de déplacer l'image vers la gauche ou la droite. (Accessible dans les modes Grand zoom et Zoom .)
Centrage vertical	Permet de déplacer l'image vers le haut ou le bas. (Accessible dans les modes Grand zoom et Zoom .)



- L'option **Normal** n'est pas accessible lorsque vous visionnez des sources en résolution 720p, 1080i ou 1080p.
- Si l'option **4:3 par défaut** est réglée à autre chose que **Non**, le **Mode cinéma** s'applique uniquement au canal en cours. Lorsque vous changez de canal (ou d'entrée), le **Mode cinéma** est automatiquement remplacé par le réglage **4:3 par défaut** pour les sources 4:3. Pour garder le réglage **Mode cinéma** en cours lorsque vous changez de canal ou d'entrée, réglez **4:3 par défaut** à **Non**.
- L'option **4:3 par défaut** n'est pas accessible si l'option **Cinéma autom.** est réglée à **Non**.

Option	Description
Configuration PC	Lorsqu'un ordinateur est raccordé au téléviseur et que l'entrée Ordinateur est sélectionnée, l'écran de configuration PC s'affiche au lieu de la configuration Écran . Vous pouvez aussi sélectionner la fonction PIP , qui vous permet de visionner deux images simultanément, avec la touche TOOLS (reportez-vous à la page 26).
Mode cinéma	Normal Affiche l'image dans son format original.
	Plein écran 1 Agrandit l'image de façon à remplir la zone d'affichage, tout en conservant son format original.
	Plein écran 2 Agrandit l'image afin de remplir la zone d'affichage.
Auto réglage	Ajuste automatiquement la position d'affichage et la phase de l'image lorsque le téléviseur reçoit un signal en entrée à partir d'un ordinateur raccordé. Notez qu'il se peut que la fonction Auto réglage ne fonctionne pas bien avec certains types de signaux en entrée. Dans ce cas, réglez manuellement les options ci-dessous.
Phase	Réglez cette option après Espacement pour raffiner la netteté d'ensemble.
Espacement	Permet de régler une netteté inégale à l'écran.
Centrage horizontal	Permet de déplacer l'image vers la gauche ou la droite.
Centrage vertical	Permet de déplacer l'image vers le haut ou le bas.



- Reportez-vous au Tableau de compatibilité du signal d'entrée d'ordinateur, à la page 48.
- Les options **Auto réglage**, **Phase** et **Espacement** ne sont pas disponibles avec le signal d'un ordinateur raccordé à l'entrée HDMI.



Utilisation de la configuration Canal

Option	Description
Préférés	Permet de sélectionner vos canaux et entrées externes préférés (reportez-vous à la page 27).
Type de signal	Câble Sélectionnez cette option si vous recevez les canaux du câble d'un fournisseur de câblodistribution.
	Antenne Sélectionnez cette option si vous utilisez une antenne.
Auto-programmation	Dresse automatiquement la liste des canaux accessibles avec le téléviseur.
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez Auto-programmation. 2 Sélectionnez OK pour démarrer la fonction Auto-programmation.
Ajouter canaux numériques	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez Ajouter canaux numériques. 2 Sélectionnez OK pour ajouter des canaux numériques.
Afficher/cacher les canaux	Permet d'afficher ou de masquer les canaux accessibles à l'aide des touches CH +/- .
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur ▲/▼ pour faire défiler les canaux et mettre en surbrillance le canal que vous désirez afficher ou cacher. Appuyez ensuite sur (+) pour le sélectionner. 2 Appuyez sur ▲/▼ pour indiquer si le canal doit être affiché ou caché. Appuyez ensuite sur (+) pour le sélectionner.
Étiqueter les canaux	Permet d'attribuer des étiquettes (telles que les lettres du nom de la station) aux numéros des canaux.
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur ▲/▼ pour faire défiler les numéros de canal. Ensuite, appuyez sur (+) pour sélectionner le numéro de canal auquel vous désirez attribuer une étiquette. 2 Appuyez sur ▲/▼ pour naviguer dans le menu des caractères (A-Z, 0-9, etc.). Appuyez sur ➡ pour passer au caractère suivant. Répétez les étapes précédentes pour ajouter jusqu'à 7 caractères à l'étiquette. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche (+).
Réglage fin analogique	Permet de régler manuellement avec précision le canal analogique sélectionné si vous jugez qu'un léger ajustement de la syntonisation peut améliorer la qualité de l'image. Sélectionnez Autom. pour effectuer le réglage selon le canal analogique le plus approprié.



- Il est recommandé d'utiliser la fonction **Auto-programmation** après avoir modifié le réglage de l'option **Type de signal**.
- L'exécution de la fonction **Auto-programmation** efface le contenu de la liste **Préférés**.
- Vous pouvez accéder aux canaux réglés à Caché à l'aide des touches **0-9** et **[]**.
- Vous pouvez régler à Caché des canaux qui sont réglés automatiquement par la fonction **Auto-programmation**.



Utilisation de la configuration Contrôle parental

Option	Description	
Entrer le mot passe	La configuration Contrôle parental vous permet de régler le téléviseur afin de bloquer des émissions en fonction de leur contenu et de leur classement. Utilisez les touches 0-9 de la télécommande pour entrer un mot de passe de 4 chiffres. Lors de la création du mot de passe, le téléviseur vous demande de l'entrer de nouveau afin de le confirmer.	
Modif. mot de passe	Sélectionnez cette option pour changer le mot de passe.	
Pays	É.-U.	Sélectionnez cette option pour utiliser les classements des États-Unis (reportez-vous à la page 41).
	Canada	Sélectionnez cette option pour utiliser les classements canadiens (reportez-vous à la page 42).
Classement	Non	Permet de désactiver la fonction de Contrôle parental . Aucune émission n'est bloquée en fonction de son classement.
	Enfant	Classements maximums permis : É.-U. : TV-Y, TV-G, G Canada : C, G, TV-Y
	Jeune	Classements maximums permis : É.-U. : TV-PG, PG Canada : C8+, PG, 8 ans+, TV-PG
	Adolescent	Classements maximums permis : É.-U. : TV-14, PG-13 Canada : 14+, 13 ans+, TV-14
	Personnalisé	Sélectionnez cette option pour régler manuellement les classements. É.-U. : Reportez-vous à la page 41 pour plus de détails. Canada : Reportez-vous à la page 42 pour plus de détails.
Classement améric. téléchargeable (Offert uniquement aux É.-U. dans les endroits où des classements avancés sont accessibles)	Non	Permet de désactiver l'option Classement améric. téléchargeable . L'appareil ne bloque aucune émission comportant un classement téléchargeable.
	Personnalisé	Sélectionnez cette option pour bloquer les émissions en fonction des classements téléchargeables.
	Effacer tout	Sélectionnez cette option pour effacer tout le contenu du système de classements téléchargeables.



- Vous devez entrer votre mot de passe chaque fois que vous accédez aux réglages du **Contrôle parental**. Si vous oubliez votre mot de passe, consultez la section « Vous avez oublié votre mot de passe » à la page 58.
- L'option **Effacer tout** efface le menu **Classement améric. téléchargeable** actuel, qui ne sera plus disponible jusqu'à ce que votre téléviseur syntonise un canal comportant des classements téléchargeables.

Option	Description
Non classé (Accessible uniquement lorsque l'option Pays est réglée à É.-U.)	Permettre Permet de voir des émissions et des films diffusés sans classement. Bloquer Bloque toutes les émissions et tous les films diffusés sans classement.
Blocage du canal	Permet de bloquer des canaux individuels indépendamment du classement des émissions. Pour visionner un canal bloqué Syntonisez le canal en question, appuyez sur la touche ENT , puis entrez le mot de passe.
Blocage du entrées externes	Cette option vous permet de bloquer des entrées externes, indépendamment du classement des émissions. Pour visionner une entrée externe bloquée Sélectionnez l'entrée en question, appuyez sur la touche ENT , puis entrez le mot de passe.



- Si vous bloquez des émissions de télévision sans classement, veuillez prendre note que les types d'émissions suivants peuvent être bloqués : émissions diffusées à partir d'un autre pays, émissions d'urgence, émissions à caractère politique, émissions sportives, nouvelles, messages d'intérêt public, émissions religieuses et bulletins de météo.

Modèles des États-Unis : Sélection d'options de classement personnalisées pour la fonction Contrôle parental

Pour sélectionner des options de classement personnalisées pour les États-Unis, sélectionnez l'option **É.-U.** sous **Pays** (reportez-vous à la page 39).

Option	Description
Classement de films	G Enfants et tous les types de publics.
	PG Supervision parentale conseillée.
	PG-13 Supervision parentale conseillée pour les enfants de moins de 13 ans.
	R Pour adultes seulement, surveillance parentale pour les enfants de moins de 17 ans.
	NC-17 et X Interdit aux personnes de 17 ans ou moins.
Classement de télé <i>Bloque les émissions en fonction de leur classement, de leur contenu ou des deux</i>	Classements selon l'âge
	TV-Y Tous les enfants.
	TV-Y7 Enfants de 7 ans et plus.
	TV-G Tous les publics.
	TV-PG Supervision parentale conseillée.
	TV-14 Avertissement ferme aux parents.
	TV-MA Pour adultes uniquement.
	Classement basé sur le contenu
	FV Violence feinte.
	D Dialogue suggestif.
	L Langage grossier.
	S Scènes à caractère sexuel.
	V Violence.



- Afin d'assurer une capacité maximale de blocage, utilisez les classements selon l'âge.

Modèles canadiens : Sélection d'options de classement personnalisées pour la fonction Contrôle parental

Pour sélectionner des options de classement personnalisées pour le Canada, sélectionnez l'option **Canada** sous **Pays** (reportez-vous à la page 39).

Option	Description
Classement anglais	C Tous les enfants.
	C8+ Enfants de 8 ans et plus.
	G Programmation générale.
	PG Supervision parentale.
	14+ 14 ans et plus.
	18+ Pour adultes.
Classement français	G Programmation générale.
	8 ans+ Ne convient pas aux jeunes enfants.
	13 ans+ Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans.
	16 ans+ Ne convient pas aux enfants de moins de 16 ans.
Classement des États-Unis	18 ans+ Adultes uniquement.
Classement des États-Unis	Reportez-vous à la section « Modèles des États-Unis » à la page 41 pour plus de détails.

Visionnement d'émissions bloquées

Pour visionner des émissions bloquées, entrez votre mot de passe. Syntonisez le canal qui diffuse le programme, appuyez sur **ENT**, puis entrez le mot de passe. Ceci désactive temporairement la fonction de contrôle parental. Pour réactiver le **Contrôle parental**, éteignez le téléviseur. Lorsque vous rallumez le téléviseur, la fonction **Contrôle parental** est réactivée.



Utilisation de la configuration Réglage

Option	Description
Démarrage automatique USB	Sélectionnez Oui pour lancer automatiquement la lecture des photos lorsque vous allumez le téléviseur, que vous raccordez au port USB un appareil photo numérique ou autre appareil stockant des fichiers de photo, puis que vous allumez cet appareil.
Sous-titres (CC)	Permet de choisir parmi plusieurs modes de sous-titrage (pour les émissions diffusées avec des sous-titres).
Affichage des sous-titres	Oui Les Sous-titres (CC) sont activés.
	Non Les Sous-titres (CC) sont désactivés.
Sous-titres analogiques	Oui avec Sourdine Les Sous-titres (CC) sont activés lorsque le son du téléviseur est en sourdine.
	Permet de sélectionner des options de sous-titrage analogiques de base (EIA-608).
Sous-titres numériques	CC1, CC2, CC3, CC4 Affiche une version écrite des dialogues et des effets sonores d'une émission. (Pour la plupart des émissions, utilisez l'option CC1 .)
	Text1, Text2, Text3, Text4 Affiche des renseignements sur la chaîne ou la station sur la moitié ou la totalité de l'écran (si l'information est disponible).
Options sous-titres numériques	Lorsqu'un service de sous-titrage numérique est offert, choisissez parmi Service 1-6 ou CC1-4 . Permet de faire des réglages supplémentaires pour les sous-titres numériques. Sélectionnez Tel que diffusé ou Personnalisé . L'option Personnalisé est disponible pour le réglage Sous-titres numériques . Personnalisé Permet de personnaliser les réglages suivants :
	Taille des caractères Petit, Standard, Grand
	Style des caractères Style 1-7
	Couleur caractères Couleur 1-8
	Opacité des caract. Solide, Translucide
	Type de contour Aucun, En relief, Surbaissé, Contour, Ombre gauche, Ombre droite
	Couleur du contour Couleur 1-8
	Couleur d'arr.-plan Couleur 1-8
	Opacité de fond Solide, Translucide



- Vous pouvez régler directement la fonction **Sous-titres (CC)** (**Oui**, **Non** ou **Oui avec Sourdine**) en appuyant sur la touche **CC** de la télécommande.

Option	Description
Minuterie de veille	Permet de définir la durée en minutes (Non , 15 , 30 , 45 , 60 , 90 , or 120) après laquelle vous voulez que le téléviseur s'éteigne automatiquement.
Langue/ Language	Sélectionnez cette option pour choisir la langue de tous les menus du téléviseur : English , Español , Français .
Information du canal	Affiche des renseignements sur le signal en entrée que vous regardez. Sélectionnez Petit pour afficher un minimum d'information sur le canal et l'émission ou Grand pour afficher des renseignements détaillés sur le canal et l'émission en cours avec l'icône Tél lorsque vous regardez la télévision. Cette information s'affiche lorsque le diffuseur offre ce service. La fonction Information du canal affiche toujours des données à l'écran lorsque vous changez de canal ou d'entrée externe, ou que vous appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande.
Étiquette vidéo	Permet d'identifier les appareils audio-vidéo raccordés au téléviseur, comme un magnétoscope, un lecteur DVD, etc. Par exemple, si vous avez raccordé un lecteur DVD à la prise COMPONENT IN, vous pouvez sélectionner l'étiquette DVD pour l'entrée Composant. Lorsque vous appuyez sur INPUT pour changer l'entrée, l'étiquette vidéo que vous avez attribuée à cette entrée s'affiche à l'écran. <ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur les touches $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour mettre en surbrillance l'entrée vidéo (HDMI 1-4, Vidéo 1-2, Composant 1-2, Ordinateur) à laquelle vous souhaitez attribuer une étiquette. Appuyez ensuite sur \oplus pour sélectionner l'entrée. 2 Appuyez sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour mettre en surbrillance une des étiquettes affichées. Appuyez ensuite sur \oplus pour sélectionner l'étiquette.
Sélection Vidéo/ Composant 1	Sélectionnez Autom. pour que le téléviseur détecte le signal Vidéo 1 ou Composant 1 et passe automatiquement à Vidéo 1 ou Composant 1 en fonction de l'appareil raccordé.
Réglages HDMI	Permet de communiquer avec des appareils compatibles avec la fonction Commande pour HDMI . Commande pour HDMI Établit une liaison entre les commandes du téléviseur et celles des appareils raccordés. Pour des appareils Sony individuels compatibles Commande pour HDMI , ce paramètre s'applique automatiquement aux appareils raccordés lorsque le réglage est à Oui .



- Vous pouvez choisir parmi les étiquettes suivantes pour chaque entrée :
–, Câble, Récepteur, Satellite, Magnétoscope, DVD/BD, DVR, Système audio, Cinéma-maison, Jeu, Caméscope, App. photo num., Ordinateur, Modifier, Sauter (à l'exception de PC IN)
–, Modifier, Sauter (pour PC IN)
- « – » indique qu'aucune étiquette n'est attribuée.
- Sélectionnez **Modifier** pour changer le texte des étiquettes vidéo. Suivez les étapes de la section **Étiqueter les canaux** à la page 38.
- Lorsque vous attribuez l'étiquette **Sauter**, le téléviseur ignore l'entrée correspondante lorsque vous appuyez sur la touche **INPUT**.
- L'étiquette Sauter est utile pour les entrées auxquelles aucun appareil n'est raccordé.

Option	Description								
Désactivation autom. de l'appareil	Sélectionnez Oui pour que les appareils raccordés qui prennent en charge la fonction Commande pour HDMI s'éteignent automatiquement lorsque vous éteignez le téléviseur. Sélectionnez Non pour désactiver cette fonction. Cette fonction est disponible lorsque la fonction Commande pour HDMI est réglée à Oui .								
Mise sous tension autom. du télé	Sélectionnez Oui pour commander la mise sous tension du téléviseur à partir d'un appareil raccordé prenant en charge la fonction Commande pour HDMI . Sélectionnez Non pour désactiver cette fonction. Cette fonction est disponible lorsque la fonction Commande pour HDMI est réglée à Oui .								
Liste des appareils	Affiche la liste des appareils dotés de la fonction Commande pour HDMI qui sont connectés au téléviseur.								
Contrôle d'appareil	Permet de sélectionner les fonctions des touches de la télécommande afin de commander les appareils raccordés.								
	<table> <tr> <td>Aucune</td><td>Pour les commandes de base, telles que les touches de navigation (haut, bas, gauche, droite, etc.).</td></tr> <tr> <td>Touches de syntonisation</td><td>Pour les commandes de base et les touches relatives à la syntonisation des canaux, telles que CH +/- et 0-9, etc. Elles sont utiles pour actionner les commandes d'un récepteur ou d'un décodeur de câblodistribution, etc. avec la télécommande.</td></tr> <tr> <td>Touches de menu</td><td>Pour les commandes de base et les touches MENU/TOOLS. Elles sont utiles pour la sélection des menus d'un lecteur BD, etc. avec la télécommande.</td></tr> <tr> <td>Touches synt./menu</td><td>Pour les commandes de base, les touches relatives à la syntonisation des canaux et les touches MENU/TOOLS.</td></tr> </table>	Aucune	Pour les commandes de base, telles que les touches de navigation (haut, bas, gauche, droite, etc.).	Touches de syntonisation	Pour les commandes de base et les touches relatives à la syntonisation des canaux, telles que CH +/- et 0-9 , etc. Elles sont utiles pour actionner les commandes d'un récepteur ou d'un décodeur de câblodistribution, etc. avec la télécommande.	Touches de menu	Pour les commandes de base et les touches MENU/TOOLS . Elles sont utiles pour la sélection des menus d'un lecteur BD, etc. avec la télécommande.	Touches synt./menu	Pour les commandes de base, les touches relatives à la syntonisation des canaux et les touches MENU/TOOLS .
Aucune	Pour les commandes de base, telles que les touches de navigation (haut, bas, gauche, droite, etc.).								
Touches de syntonisation	Pour les commandes de base et les touches relatives à la syntonisation des canaux, telles que CH +/- et 0-9 , etc. Elles sont utiles pour actionner les commandes d'un récepteur ou d'un décodeur de câblodistribution, etc. avec la télécommande.								
Touches de menu	Pour les commandes de base et les touches MENU/TOOLS . Elles sont utiles pour la sélection des menus d'un lecteur BD, etc. avec la télécommande.								
Touches synt./menu	Pour les commandes de base, les touches relatives à la syntonisation des canaux et les touches MENU/TOOLS .								
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour afficher les options de Contrôle d'appareil, appuyez sur TOOLS lorsqu'un appareil prenant en charge la fonction Commande pour HDMI est raccordé. L'option Contrôle d'appareil donne accès aux fonctions Menu, Options et Liste de contenus d'un appareil raccordé avec la télécommande de votre téléviseur. • Certains appareils dotés de la fonction Commande pour HDMI ne prennent pas en charge la fonction Contrôle d'appareil. • Les Réglages HDMI doivent être effectués sur les appareils raccordés. 								
Verrou de réglages d'image	Sélectionnez Verrouiller pour empêcher tout changement aux réglages s'affichant en grisé. Sélectionnez Déverrouiller pour permettre les modifications à tous les réglages Image .								
Soutien du produit	<table> <tr> <td>Communiquer avec Sony</td><td>Les coordonnées de Sony s'affichent sur cet écran pour plus de commodité. Des renseignements concernant le téléviseur s'affichent dans ce menu, notamment le nom de modèle, le numéro de série, la version du logiciel ainsi que les classements téléchargeables (s'ils sont disponibles sur le téléviseur).</td></tr> <tr> <td>Diagnostic de signal</td><td>Sélectionnez cette option pour afficher l'information de diagnostic concernant le signal en cours.</td></tr> </table>	Communiquer avec Sony	Les coordonnées de Sony s'affichent sur cet écran pour plus de commodité. Des renseignements concernant le téléviseur s'affichent dans ce menu, notamment le nom de modèle, le numéro de série, la version du logiciel ainsi que les classements téléchargeables (s'ils sont disponibles sur le téléviseur).	Diagnostic de signal	Sélectionnez cette option pour afficher l'information de diagnostic concernant le signal en cours.				
Communiquer avec Sony	Les coordonnées de Sony s'affichent sur cet écran pour plus de commodité. Des renseignements concernant le téléviseur s'affichent dans ce menu, notamment le nom de modèle, le numéro de série, la version du logiciel ainsi que les classements téléchargeables (s'ils sont disponibles sur le téléviseur).								
Diagnostic de signal	Sélectionnez cette option pour afficher l'information de diagnostic concernant le signal en cours.								

<i>Option</i>	<i>Description</i>
Configuration initiale	Si vous n'avez pas effectué la Configuration initiale lorsque vous avez raccordé le téléviseur, ou encore si vous voulez rechercher tous les canaux accessibles, sélectionnez Configuration initiale . Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Certains paramètres, notamment ceux des fonctions Image , Son et Contrôle parental , ne seront pas touchés par la Configuration initiale . Si vous souhaitez rétablir les paramètres d'origine du téléviseur, reportez-vous à la section Dépannage à la page 58.



- La liste de canaux préférés est effacée chaque fois que vous exécutez la **Configuration initiale**.



Utilisation de la configuration Eco

Option	Description
Écono. d'énergie	Sélectionnez Non, Bas, Haut, Sans image pour régler la consommation énergétique du téléviseur. L'option Haut réduit la consommation d'électricité davantage que les autres réglages. Lorsque la fonction Sans image est réglée, les touches VOL +/- ou MUTING ne la désactivent pas. Pour la désactiver, appuyez sur une des autres touches.
Mettre téléviseur inactif en veille	Sélectionnez cette option pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement lorsque vous n'avez appuyé sur aucune touche de la télécommande ou du téléviseur après 1h, 2h ou 4h . Sélectionnez Non pour désactiver cette fonction.
Arrêt automatique	Sélectionnez Oui pour éteindre automatiquement le téléviseur si aucun signal en entrée n'est détecté pendant une certaine période. Sélectionnez Non pour désactiver cette fonction.

Information complémentaire

Tableau de compatibilité du signal d'entrée d'ordinateur pour Ordinateur et HDMI IN 1/2/3/4

Après avoir connecté l'ordinateur au téléviseur, réglez le signal de sortie de l'ordinateur selon le tableau ci-dessous.

Résolution				Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Norme
Signaux	Horizontal (pixels)	x	Vertical (lignes)			
VGA	640	x	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	x	600	37,9	60	Critères VESA
XGA	1 024	x	768	48,4	60	Critères VESA
WXGA	1 280	x	768	47,4	60	VESA
	1 280	x	768	47,8	60	VESA
	1 360	x	768	47,7	60	VESA
SXGA	1 280	x	1 024	64,0	60	VESA
HDTV*	1 920	x	1 080	67,5	60	CEA-861*

* Le signal 1080p, lorsqu'il est appliqué à l'entrée HDMI, sera traité comme un signal vidéo et non comme un signal d'ordinateur. Cela aura une incidence sur la configuration **Image** et les réglages du **Mode cinéma**. Pour afficher le signal de l'ordinateur, réglez **Type de scène** à **Graphiques**, **Mode cinéma** à **Plein écran** et **Zone d'affichage** à **Tous pixels**.




- L'entrée PC pour ordinateur de ce téléviseur ne prend pas en charge la synchronisation sur le vert ni la synchronisation composite.
- L'entrée PC VGA pour ordinateur de ce téléviseur ne prend pas en charge les signaux entrelacés.
- Votre ordinateur doit prendre en charge l'un des signaux d'entrée d'ordinateur ci-dessus pour que son signal s'affiche à l'écran du téléviseur.
- En mode « prêt à tourner », les signaux de fréquence verticale de 60 Hz sont automatiquement détectés. (Il se peut que vous deviez redémarrer votre ordinateur.)

Utilisation d'un support de fixation murale

Votre téléviseur peut être installé au mur avec un support de fixation murale (non fourni) dès sa sortie de l'emballage. Certains téléviseurs de grande taille peuvent nécessiter le retrait du support de table; reportez-vous aux instructions affixées au téléviseur. Préparez le téléviseur pour l'installation du support de fixation murale avant d'effectuer le raccordement des câbles.

Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande fortement l'utilisation du modèle de support de fixation murale conçu pour votre appareil, et que l'installation soit effectuée par un détaillant Sony ou un entrepreneur agréé.

- Suivez le guide d'instructions fourni avec le support de fixation murale pour votre modèle. Une certaine expertise est nécessaire pour l'installation de ce téléviseur, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids de l'appareil.
- Lorsque vous fixez les crochets de montage au téléviseur, assurez-vous d'utiliser les vis fournies avec le support de fixation murale. (N'utilisez pas les vis réservées à la fixation du support de table.) Les vis fournies sont conçues de manière à mesurer de 8 à 12 mm à partir de la surface de fixation du crochet de montage. L'utilisation d'autres vis que celles qui sont fournies avec le support peut occasionner des dommages internes au téléviseur ou provoquer sa chute et d'autres dangers.



- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table.



- Lisez le Feuille de consignes d'utilisation et de sécurité fourni pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.

Installation du support de fixation murale

Note au consommateur

Votre téléviseur peut être installé au mur à l'aide du support de fixation murale SU-WL500 (vendu séparément).

Veillez fournir à votre installateur le présent guide d'installation, ainsi que les instructions fournies avec le support de fixation murale SU-WL500.

À l'intention des revendeurs Sony et des installateurs agréés

Pour éviter les blessures et les dommages à l'appareil, lisez les présentes instructions attentivement. Une inspection et un entretien périodiques sont fortement recommandés pour assurer une installation sécuritaire du téléviseur.

Étape 1 : Vérification des pièces requises pour l'installation


Ouvrez l'emballage du support de fixation murale et vérifiez que toutes les pièces et les instructions s'y trouvent.

Étape 2 : Choix de l'emplacement d'installation

Décidez de l'emplacement d'installation du téléviseur. Reportez-vous au tableau des dimensions d'installation des téléviseurs.

Reportez-vous aux instructions du produit SU-WL500.

Tableau des dimensions



Unités : mm (pouces)	Dimensions du téléviseur		Distance du centre de l'écran	Dimensions par angle de montage					Poids	
				Angle (0°)		Angle (20°)				
Modèle du téléviseur	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Télé- viseur	×4
KDL-32EX600	764 (30 1/8)	475 (18 3/4)	185 (7 3/8)	431 (17)	120 (4 3/4)	260 (10 1/4)	473 (18 5/8)	454 (17 7/8)	9,1 kg (20,1 lb.)	36,4 kg (80,2 lb.)
KDL-40EX600	952 (37 1/2)	581 (22 7/8)	133 (5 1/4)	431 (17)	120 (4 3/4)	297 (11 3/4)	546 (21 1/2)	454 (17 7/8)	12,7 kg (28,0 lb.)	50,8 kg (111,9 lb.)
KDL-46EX600	1 085 (42 3/4)	656 (25 7/8)	95 (3 3/4)	431 (17)	121 (4 7/8)	323 (12 3/4)	616 (24 3/8)	454 (17 7/8)	16,1 kg (35,5 lb.)	64,4 kg (141,9 lb.)

Les chiffres repris dans le tableau ci-dessus peuvent varier légèrement selon l'installation.

ATTENTION

Le mur sur lequel vous installez le téléviseur doit pouvoir supporter un poids équivalent à au moins 4 fois celui du téléviseur. Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur pour connaître son poids.

Étape 3 : Installation de la base du support au mur

Reportez-vous aux instructions du produit SU-WL500.

Étape 4 : Préparation du téléviseur pour l'installation murale

Suivez les étapes ci-dessous pour préparer l'installation du téléviseur.

- 1 Débranchez tous les câbles du téléviseur.
- 2 Fixez les crochets de montage à l'arrière du téléviseur.

Déterminez l'emplacement des vis, puis fixez les crochets de montage à l'arrière du téléviseur. Reportez-vous au « Schéma et tableau d'emplacement des vis et des crochets » ci-dessous.

- 1 Fixez les crochets de montage à l'arrière du téléviseur en utilisant exclusivement les vis fournies (M6 × 16).
- 2 Veillez à serrer toutes les vis avec une force de couple uniforme.





Schéma et tableau d'emplacement des vis et des crochets

Modèle du téléviseur	Emplacement des vis	Emplacement des crochets
KDL-32EX600	f, j	c
KDL-40EX600	e, j	b
KDL-46EX600	e, j	b


Emplacement des vis

Lors de l'installation des crochets de montage sur le téléviseur.




Emplacement des crochets

Lors de l'installation du téléviseur sur la base du support.




3 Réglez l'angle des crochets de montage.

Reportez-vous aux instructions du produit SU-WL500.


4 Retirez les vis en vous guidant avec les flèches  apparaissant sur le téléviseur.

Ne retirez aucune autre vis du téléviseur.



- Avec les modèles de la série KDL-32EX600, vous devez retirer le couvercle arrière du support avant de démonter le support de table.

- 5** Soulevez le téléviseur pour le retirer du support de table. Pour cette étape, veuillez à demander l'aide d'au moins deux ou trois personnes (reportez-vous à la page 7 pour plus de détails).
N'essayez pas de soulever le téléviseur vous-même.




Étape 5 : Installer le téléviseur au mur

Reportez-vous aux instructions du produit SU-WL500.



- Pour réinstaller le téléviseur sur le support de table, suivez les étapes ci-dessus en ordre inverse.
- Lorsque vous déplacez le téléviseur, n'écrasez pas le bas du panneau avant.
- Retirez les vis ou placez les crochets de montage sur une surface plane et solide.
- Lors de la manipulation du support de table, veuillez à ne pas le tenir par le couvercle du manche, ce qui pourrait provoquer la chute du support et entraîner des blessures ou des dommages matériels.



Dépannage

Une image ou un son de mauvaise qualité est souvent causé par un raccordement incorrect des câbles ; consultez le Guide d'installation rapide fourni pour les raccordements.

Si, après avoir lu le présent mode d'emploi, vous avez des questions supplémentaires concernant l'utilisation de votre téléviseur Sony, si vous devez l'envoyer en réparation ou si vous avez besoin d'assistance technique, communiquez avec nous comme suit :

Soutien au Canada :

<http://fr.sony.ca/support> ou composez le 1-877-899-SONY (7669)

Soutien aux États-Unis :

<http://www.sony.com/tvsupport> ou composez le 1-800-222-SONY (7669)

Éléments à prendre en compte

- Vérifiez l'entrée sélectionnée en appuyant sur la touche **INPUT**. Il se peut que vous regardiez le signal d'une entrée incorrecte.
- Si le téléviseur n'émet aucun son, vous avez peut-être appuyé accidentellement sur la touche **MUTING** de la télécommande; appuyez de nouveau sur **MUTING** ou appuyez sur **VOL +** pour désactiver la sourdine.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, il se peut que les piles soient installées incorrectement ou qu'elles soient faibles, ou encore qu'un objet ou une lumière fasse obstacle à la télécommande.
- Pour rétablir les paramètres par défaut du téléviseur :

1 Allumez le téléviseur.

2 Tout en maintenant enfoncée la touche **▲** de la télécommande, appuyez sur la touche **POWER** du téléviseur. (Le téléviseur s'éteint, puis se rallume.)

3 Relâchez la touche **▲** lorsque le téléviseur se rallume.



IMPORTANT : La réinitialisation aux paramètres par défaut efface tous les paramètres que vous avez définis, y compris ceux du **Contrôle parental**.

Si vous perdez ou oubliez le mot de passe, saisissez le code passe-partout suivant : 4357. Ce code efface le mot de passe précédent et vous permet d'en choisir un nouveau.

Symptôme	Explication/solution
Le téléviseur n'affiche aucune image	
Le téléviseur n'affiche aucune image	• Vérifiez les réglages Écono. d'énergie (reportez-vous à la page 47).
Le téléviseur ne reçoit aucun canal	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché correctement. • Allumez le téléviseur. • Vérifiez les raccordements de l'antenne ou du câble. • Assurez-vous que le Type de signal est réglé correctement pour la source de signal connectée au téléviseur.
Le téléviseur reste bloqué sur un canal	• Utilisez la fonction Auto-programmation pour ajouter des canaux accessibles qui ne sont pas encore enregistrés dans la mémoire du téléviseur (reportez-vous aux pages 18 et 38).
Le téléviseur ne reçoit aucun canal	• Utilisez la fonction Auto-programmation pour ajouter des canaux accessibles qui ne sont pas encore enregistrés dans la mémoire du téléviseur (reportez-vous aux pages 18 et 38). • Pour recevoir ou sélectionner des canaux de câblodistribution, assurez-vous que l'option Type de signal dans la configuration Canal est réglée à Câble (reportez-vous à la page 38). Pour recevoir ou sélectionner des canaux UHF par le biais d'une antenne, assurez-vous que l'option Type de signal est réglée à Antenne .

Symptôme	Explication/solution
Le téléviseur s'éteint automatiquement	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la fonction Minuterie de veille est activée (reportez-vous à la page 44). • Vérifiez le réglage Mettre téléviseur inactif en veille dans la configuration Eco.
Il n'y a aucune image en provenance de certaines sources vidéo	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion entre l'appareil vidéo externe et le téléviseur. • Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande (reportez-vous à la page 28).
L'image est de mauvaise qualité	
La qualité d'image n'est pas aussi bonne qu'au magasin	<ul style="list-style-type: none"> • La qualité de l'image dépend du signal. Reportez-vous au Guide d'installation rapide (fourni) pour trouver la connexion idéale pour le type de signal que vous utilisez.
Les images des émissions aux formats HD sont de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> • La qualité du contenu et du signal est contrôlée par le fournisseur de signaux. Souvent, les canaux et le contenu HD sont en fait des versions rehaussées d'émissions à définition standard. L'image est caractérisée par la qualité du signal reçu, laquelle varie selon les canaux et les émissions.
L'écran affiche des images doubles ou fantômes	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les raccordements de l'antenne ou du câble. • Vérifiez l'emplacement et l'orientation de l'antenne.
Il n'y a que de la neige et des parasites à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'antenne n'est pas cassée ou pliée. • Vérifiez si l'antenne est trop vieille ou défectueuse. (La durée de vie normale est de 3 à 5 ans d'utilisation normale et de 1 à 2 ans au bord de la mer.)
L'écran affiche des lignes pointillées ou des rayures	<ul style="list-style-type: none"> • Éloignez le téléviseur des sources d'interférence telles que les voitures, les motos et les sèche-cheveux. • Si vous utilisez un câble bifilaire de 300 ohms, éloignez-le autant que possible du téléviseur; si possible, utilisez un câble coaxial de 75-ohms.
L'écran n'affiche aucune couleur, il affiche une image sombre ou de mauvaises couleurs ou encore l'image est trop claire	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez les options du Mode image dans la configuration Image (reportez-vous à la page 32). • Si vous réglez le mode Écono. d'énergie à Bas ou à Haut, cela améliore le niveau du noir.
L'image est brouillée	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'antenne est raccordée au moyen d'un câble coaxial de 75-ohms (non fourni). • Éloignez le câble de l'antenne des autres fils. • Pour éviter le brouillage du téléviseur, prenez soin d'utiliser un câble d'antenne en bon état.
L'image est floue ou les couleurs sont de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> • Si le téléviseur est transporté d'un endroit froid à un endroit chaud ou si la température de la pièce change brutalement, l'image peut devenir floue ou les couleurs être de mauvaise qualité à cause de la condensation. Éteignez votre téléviseur et patientez quelques heures avant de le rallumer.

Symptôme	Explication/solution
Le téléviseur n'émet aucun son ou un son parasite	
L'image s'affiche correctement, mais il n'y a aucun son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le volume. • Appuyez sur la touche MUTING ou VOL + de sorte que « Sourdine » disparaisse de l'écran (reportez-vous à la page 22). • Réglez l'option Haut-parleurs à Haut-parleurs de téléviseur dans la configuration Son (reportez-vous à la page 35). Si cette option est réglée à Système audio, le son ne sortira pas des haut-parleurs du téléviseur, peu importe le volume. • En utilisant une entrée HDMI avec un Super Audio CD ou DVD-Audio, il se peut que le connecteur DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ne fournisse aucun signal audio. • Lorsque vous syntonisez un canal numérique qui comporte un signal Audio alterne, il se peut que le diffuseur n'offre pas l'Audio alterne dans votre langue préférée. Appuyez sur TOOLS, mettez en surbrillance et sélectionnez Audio alterne, puis changez la langue de la fonction Audio alterne (reportez-vous à la page 35).
Le téléviseur émet des parasites sonores	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'antenne est raccordée au moyen d'un câble coaxial de 75-ohms (non fourni). • Éloignez le câble de l'antenne des autres fils. • Pour éviter le brouillage du téléviseur, prenez soin d'utiliser un câble d'antenne en bon état.
Le son est inaudible ou faible avec une chaîne de cinéma-maison	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur THEATER pour un système de cinéma-maison activé par la fonction BRAVIA Sync (reportez-vous à la page 25). • Réglez les Haut-parleurs à Système audio dans la configuration Son (reportez-vous à la page 35).
L'écran n'affiche aucune couleur ou affiche une image irrégulière	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si Sélection Vidéo/Composant 1 (page 44) est réglé au type d'entrée en cours d'utilisation. Nous vous suggérons de conserver le réglage Autom.
BRAVIA Sync	
Impossible de trouver un appareil BRAVIA Sync HDMI raccordé	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la fonction Commande pour HDMI est configurée à la fois sur le téléviseur et sur l'appareil externe compatible avec BRAVIA Sync (reportez-vous à la page 25).
Mon deuxième récepteur audio-vidéo ne s'affiche pas dans le menu Liste des appareils	<ul style="list-style-type: none"> • Les fonctions BRAVIA Sync et Commande pour HDMI ne permettent d'utiliser qu'un seul récepteur audio-vidéo à la fois (reportez-vous aux pages 44 et 45).
Entrée d'ordinateur	
Le téléviseur n'affiche aucune image ou ne reçoit aucun signal	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'ordinateur est correctement relié au téléviseur soit par l'entrée PC IN (à l'aide d'un câble HD15), soit par l'entrée HDMI IN. • Assurez-vous que le signal de sortie de l'ordinateur fait partie de ceux indiqués à la page 48. • Éteignez l'ordinateur. Vérifiez la connexion entre les deux appareils, puis redémarrez l'ordinateur. Les appareils prêt à tourner (<i>plug and play</i>) détecteront automatiquement le téléviseur et configureront correctement les paramètres de signal d'ordinateur. • Vérifiez que l'ordinateur n'est pas en mode de suspension ou en hibernation.
L'image est de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustez la résolution (reportez-vous à la page 48). • Ajustez l'Espacement et la Phase.

Symptôme	Explication/solution
Général	
L'écran du téléviseur est chaud au toucher	<ul style="list-style-type: none"> En raison de la minceur du panneau ACL de ce téléviseur, la chaleur dégagée par le rétroéclairage et les composants électroniques se remarque davantage. Il s'agit du fonctionnement normal de l'appareil et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Le Mode cinéma change automatiquement	<ul style="list-style-type: none"> Les paramètres courants de Mode cinéma sont automatiquement remplacés par le réglage 4:3 par défaut lorsque vous changez de canal ou d'entrée vidéo, si l'option 4:3 par défaut dans la configuration Écran est réglée à une autre option que Non. Si vous voulez verrouiller le Mode cinéma sélectionné avec la touche WIDE de la télécommande, réglez l'option 4:3 par défaut à Non dans la configuration Écran (reportez-vous à la page 36). Vérifiez l'option Cinéma autom. dans la configuration Écran (reportez-vous à la page 36).
L'image devient soudainement plus petite	 <ul style="list-style-type: none"> L'image rapetisse lors des annonces publicitaires en raison de la méthode de diffusion du fournisseur. Lorsqu'un canal qui diffuse du contenu HD passe en définition standard (annonces), l'image rapetisse et s'affiche avec une bordure noire. Cinéma autom. n'agrandit pas l'image pendant ces changements de contenu, parce que les informations sur le contenu sont régies par le fournisseur de signaux. Vous pouvez sélectionner le Mode cinéma manuellement (reportez-vous à la page 27). Ce réglage demeurera actif jusqu'à ce que vous changiez de canal ou d'entrée ou que vous changiez manuellement le Mode cinéma de nouveau.
L'écran affiche une « boîte noire »	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez sélectionné une option de texte et aucun texte n'est disponible (reportez-vous à la page 43). Pour désactiver cette fonction, réglez l'option Affichage des sous-titres à Non. Si vous tentiez de sélectionner le sous-titrage, sélectionnez CC1 plutôt que Text1-4.
Des barres noires s'affichent sur les bords de l'écran	 <ul style="list-style-type: none"> Certaines émissions en format grand écran sont filmées dans un format d'écran supérieur à 16:9 (cela est particulièrement fréquent dans le cas de films lancés en salle). Votre téléviseur montre ces émissions avec des barres noires dans le haut et le bas de l'écran. Pour plus de détails, vérifiez la documentation fournie avec votre DVD ou Blu-ray Disc (ou communiquez avec votre fournisseur de service). Les émissions diffusées en format 4:3 s'affichent avec des barres noires sur les côtés de l'écran. Les émissions diffusées en formats HD (720p et 1080i) avec un contenu en 4:3 affichent généralement des bandes noires à gauche et à droite de l'écran, lesquelles sont ajoutées par le télédiffuseur (voir l'image à gauche). Cinéma autom. n'agrandit pas l'image lorsque des bandes noires sont ajoutées sur les côtés de l'écran par le télédiffuseur. Vous pouvez changer manuellement le Mode cinéma à Grand zoom ou à Zoom pour remplir l'écran. Ce réglage demeurera actif jusqu'à ce que vous changiez de canal ou d'entrée ou que vous changiez manuellement le Mode cinéma de nouveau.
Certains programmes sur DVD ou autres sources numériques affichent une perte de détails, particulièrement au cours de scènes rapides ou obscures	<ul style="list-style-type: none"> Ce phénomène vient de la méthode de compression utilisée pour certaines diffusions numériques et certains DVD et peut faire en sorte que votre écran affiche moins de détails qu'à l'ordinaire ou que des artefacts (petits blocs ou points, pixellisation) apparaissent à l'écran. L'intensité de ce phénomène de compression peut varier en fonction de la clarté et de la résolution du téléviseur.

Symptôme	Explication/solution
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Pour déterminer si le problème concerne la télécommande ou non, appuyez sur une touche du téléviseur. • Vérifiez le sens d'insertion des piles ou remplacez les piles. • Pointez la télécommande vers le capteur situé à l'avant du téléviseur. • Assurez-vous que la zone du capteur de télécommande est libre de tout obstacle. • Les lampes fluorescentes peuvent perturber le fonctionnement de votre télécommande; le cas échéant, éteignez les lampes fluorescentes dans la pièce.
Certains canaux numériques par câble ne s'affichent pas	<ul style="list-style-type: none"> • Certains câblodistributeurs ont des limites sur la diffusion de canaux numériques par câble. Vérifiez auprès de votre câblodistributeur pour de plus amples renseignements. • Le canal peut être défini comme Caché dans le menu Afficher/cacher les canaux (reportez-vous à la page 38).
Certains fichiers de photo, de musique ou de vidéo ne s'affichent pas à partir de mon appareil USB	<ul style="list-style-type: none"> • Le nombre maximal de fichiers et de dossiers accessibles dans un répertoire est de 1 000 pour un appareil USB raccordé. Cette limite inclut les fichiers non pris en charge et les simples dossiers. Les fichiers et les dossiers sont répertoriés selon leurs données de date et d'heure. Les photos, les fichiers de musique et les dossiers excédant la limite ne s'affichent pas.
Les photographies s'affichent en petit format à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le format d'affichage au format agrandi. • Les photographies peuvent s'afficher ou non sur tout l'écran, selon la résolution et les proportions du fichier d'image.
Les photographies ou les dossiers prennent du temps à s'afficher	<ul style="list-style-type: none"> • Certaines photographies ou certains dossiers peuvent mettre un certain temps avant de s'afficher, selon la taille de l'image, la taille du fichier et le nombre de fichiers dans un dossier. • La première fois que vous raccordez un appareil photo au téléviseur par câble USB, l'affichage des photos peut prendre jusqu'à 2 minutes.
Vous avez oublié votre mot de passe	<ul style="list-style-type: none"> • Rendez-vous à l'écran Mot de passe dans la configuration Contrôle parental, puis saisissez le code passe-partout suivant : 4357. Ce mot de passe efface le mot de passe précédent et vous permet d'en choisir un nouveau (reportez-vous à la page 39).
Comment rétablir les paramètres d'origine du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> • Allumez le téléviseur. Tout en maintenant enfoncée la touche ▲ de la télécommande, appuyez sur la touche POWER du téléviseur. (Le téléviseur s'éteint, puis se rallume.) Relâchez la touche ▲. IMPORTANT : La réinitialisation efface tous les paramètres que vous avez définis, y compris ceux de la configuration Contrôle parental.

Remarque importante

Déclaration de conformité

Appellation commerciale : SONY

Modèle : KDL-32/40/46EX600

Partie responsable : Sony Electronics Inc.

Adresse : 16530 Via Esprillo,

San Diego, CA 92127 U.S.A.

Numéro de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer des interférences gênantes ; et (2) cet appareil doit pouvoir accepter les interférences reçues, y compris les interférences risquant de déclencher des opérations non désirées.

Pour les clients résidant au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

AVIS

Cet appareil a été soumis à l'essai et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces normes sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé ou utilisé selon les directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce matériel est une source d'interférences nuisibles pour la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé de tenter d'éliminer ces interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ☐ Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- ☐ Éloigner l'appareil du récepteur.
- ☐ Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui qui alimente le récepteur.
- ☐ Consulter le détaillant ou un technicien radio ou télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Conformément aux règlements de la FCC, vous êtes averti que tous les changements ou modifications non expressément approuvés dans ce manuel pourraient annuler tous vos droits relatifs à l'utilisation de ce produit.

Le câble d'interface blindé recommandé dans ce mode d'emploi doit être utilisé avec cet appareil pour qu'il soit conforme aux limites pour un appareil numérique, conformément au paragraphe B de la section 15 des règlements de la FCC.

Information sur le support de fixation murale compatible

Utilisez le support de fixation murale Sony ci-dessous correspondant au modèle de votre téléviseur.

Numéro de modèle de téléviseur Sony	
KDL-32/40/46EX600	
Numéro de modèle du support de fixation murale Sony	SU-WL500

L'utilisation d'un autre support de fixation murale peut provoquer l'instabilité de l'appareil et causer des blessures ou des dommages matériels.

Remarque

Ce téléviseur comporte un démodulateur QAM qui devrait vous permettre de recevoir une programmation numérique décodée de câblodistribution par le biais d'un service d'abonnement auprès d'un câblodistributeur. La disponibilité d'une programmation télévisée numérique par câblodistribution dans votre région dépend du type de programmation et de signal fournis par votre câblodistributeur.

Note au consommateur

L'installation de ce téléviseur nécessite une certaine compétence. Veuillez à confier l'installation à un détaillant Sony ou à un entrepreneur autorisé et portez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation.

Caractéristiques techniques

Nom du modèle	KDL-46EX600	KDL-40EX600	KDL-32EX600
Système			
Système de télévision	NTSC : Norme de télévision en Amérique ATSC (8VSB terrestre) : 8VSB conforme avec ATSC QAM sur le câble : ANSI/SCTE 07 2000 (n'inclut pas la fonctionnalité CableCARD)		
Plages de canaux	Analogique terrestre : 2 - 69 / numérique terrestre : 2 - 69 Câble analogique : 1 - 135 / câble numérique : 1 - 135		
Système de l'écran	Écran ACL (affichage à cristaux liquides)		
Puissance des haut-parleurs	10 W + 10 W		
Connecteurs d'entrée et de sortie			
CABLE/ANTENNA	Borne extérieure de 75-ohms pour entrées RF		
VIDEO IN 1/2	VIDÉO : 1 V c-c, 75 ohms non équilibrés, synchro négative AUDIO : 500 mV eff. (type) / Impédance : 47 kilohms		
COMPONENT IN 1/2	YPbPr (vidéo composante) : Y : 1,0 V c-c, 75 ohms non équilibrés, synchro négative / PB : 0,7 V c-c, 75 ohms / PR : 0,7 V c-c, 75 ohms / Format de signal : 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p AUDIO : 500 mV eff. (type) / Impédance : 47 kilohms		
HDMI IN 1/2/3/4	HDMI : Vidéo : 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1080/24p Audio : Deux canaux linéaires PCM 32, 44, 1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital Entrée d'ordinateur (reportez-vous à la page 48)		
AUDIO OUT	500 mV eff. (type)		
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Sortie audio numérique optique (PCM/Dolby Digital)		
PC IN	D-sub à 15 broches, RVB analogique, 0,7 V c-c, 75 ohms, positif Reportez-vous au Tableau de compatibilité du signal d'entrée d'ordinateur pour Ordinateur et HDMI IN 1/2/3/4 à la page 48.		
PC/HDMI IN 1 AUDIO INPUT	Mini-prise stéréo 500 mV eff., (type) / Impédance : 47 kilohms		
Alimentation, dimensions et accessoires			
Alimentation	110-240 V CA, 50/60 Hz (États-Unis/Canada 120 V CA, 60 Hz)		
Consommation d'énergie en cours d'utilisation	135 W	105 W	85 W
en veille	Moins de 0,33 W avec le C.A. de 120 V et avec le C.A. de 240 V moins que 0,65 W	Moins de 0,23 W avec le C.A. de 120 V et avec le C.A. de 240 V moins que 0,35 W	
Taille de l'écran (pouces, mesurée en diagonale)	46	40	31,5 (32 classes)
Résolution de l'écran	1 920 points (horizontal) × 1 080 lignes (vertical)		
Haut-parleur/pleine gamme (mm) (2)	34 × 160 1 3/8 × 6 3/8		
Dimensions avec support (mm) (pouces)	1 085 × 688 × 260 42 3/4 × 27 1/8 × 10 1/4	952 × 613 × 250 37 1/2 × 24 1/4 × 9 7/8	764 × 507 × 250 30 1/8 × 20 × 9 7/8
sans support (mm) (pouces)	1 085 × 656 × 74 42 3/4 × 25 7/8 × 3	952 × 581 × 74 37 1/2 × 22 7/8 × 3	764 × 475 × 73 30 1/8 × 18 3/4 × 2 7/8
schéma des trous pour la fixation murale (mm)	300 × 300		200 × 200
taille des vis de fixation furale (mm)	M6 (longueur : reportez-vous auschéma de la page 49)		
Poids avec support (kg) (lb)	18,4 40,6	14,9 32,9	11,1 24,5
sans support (kg) (lb)	16,1 35,5	12,7 28,0	9,1 20,1
Accessoires fournis communs à tous les modèles	Télécommande RM-YD034 (1) / Piles AAA (2) / Mode d'emploi (1) / Guide d'installation rapide (1) / Carte de garantie (1) / Feuillelet de consignes d'utilisation et de sécurité (1) / Licence du logiciel (1) / Guide du support de table (1) / Support de table (1 ensemble) / Cordon d'alimentation CA (1)		
modèles individuels	Vis (4)	Vis (8)	
Accessoires en option	Câbles de raccordement / Ensemble de sangle de maintien / Support de fixation murale : SU-WL500		

- La disponibilité des accessoires en option dépend des stocks.
- La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.

Index

4:3 par défaut 36

A

AC IN 8
Afficher/cacher les canaux 38
Aigu 34
Ajouter canaux numériques 38
Ambiophonie 35
Arrêt automatique 47
Audio alterne 35
Auto-programmation 18, 38

B

Blocage du canal 40
Blocage du entrées externes 40

C

Cadre 29
Capteur ambiant 24, 33
Centrage horizontal 36
Centrage vertical 36
CineMotion 32
Cinéma autom. 36
Classement 39
Classement amér. téléchargeable 39
Classement anglais 42
Classement de films 41
Classement de télé 41
Classement des É.-U. 42
Classement français 42
COMPONENT IN (1080p/1080i/720p/480p/480i) 8
Configuration
Canal 38
Contrôle parental 39
Eco 47
Image 32
Réglage 43
Son 34
Écran 36
Configuration initiale 46
Configuration PC 37
Cordon d'alimentation CA 8
Couleur 32

D

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 8
Décalage du volume 35
Démarrage automatique USB 43
Dépannage 54–58

E

Entrer le mot passe 39
Entrée CABLE/ANTENNA, description 8

G

Grave 34

H

Haut-parleurs 24, 35

I

Image 32
Information du canal 44
Installation murale du téléviseur 49

L

Langue/Language 44
Luminosité 32

M

Mettre téléviseur inactif en veille 47
Minuterie de veille 44
Mode cinéma 36
Mode image 32
Mode son 34
Modif. mot de passe 39
MTS audio 35
Musique 29

N

Netteté 32
Non classé 40
Nuance 32

P

Pays 39
PC IN 9
Photo 29
PIP 26
Prise AUDIO OUT, description 9
Prise HDMI IN, description 9
Prise VIDEO IN, description 8, 9
Préférés 38

R

Récepteur infrarouge (IR) 24
Réduction du bruit 32
Réduction du bruit MPEG 32
Réglage fin analogique 38
Réglages avancés 33
Réglages HDMI 44
Réinitialiser 32, 34, 58
Rétroéclairage 32

S

Sous-titres (CC) 43
Soutien du produit 45
Steady Sound 35
Sélection Vidéo/Composant 1 44

T

Temp. de la couleur 32
Touche CC 20
Touche CH +/- 22, 24
Touche DISPLAY 22
Touche ENT 22
Touche FAVORITES 20
Touche INPUT 20, 24
Touche JUMP 22
Touche MENU 21, 24
Touche MUTE 22
Touche POWER (I/⏻) 22, 23, 24
Touche RETURN 21
Touche SCENE 21
Touche TOOLS 22
Touche VOL +/- 22, 24
Touche WIDE 22
Touches 0-9 22
Touches BRAVIA Sync 20
Type de signal 38

U

USB 9

V

Verrou de réglages d'image 45
Vidéo 29
Visionnement d'émissions bloquées 42
Voyant de veille (⏻) 24
Voyant d'alimentation (I) 24
Voyant Minuterie (⌚) 24
Voyant Sans image (⊗) 24

Z

Zone d'affichage 36

É

Écono. d'énergie 47
Égaliseur 34
Équilibre 34
Étiqueter les canaux 38
Étiquette vidéo 44

Pour votre commodité

Inscription en ligne :

Faire en sorte de compléter l'inscription de votre téléviseur.

Canada

<http://www.SonyStyle.ca/fr/registration>

États-Unis

<http://productregistration.sony.com>